



TECHNISCHER LEITFADEN

Bremssattelhalter und Gleitbolzen: Defekt, Wechsel, Wartung

Erfahren Sie, wie festsitzende Gleitbolzen einseitigen Belagverschleiß verursachen, wie die Diagnose abläuft und wie der Satz fachgerecht gewechselt wird.

vaden.com.tr · vadenoriginal.com · Ausgabe: Juli 2026 · Nutzfahrzeug (LKW · Sattelzugmaschine · Bus)

Wenn ein Lkw mit der Beanstandung "die Bremse packt nicht" in die Werkstatt kommt, wird zuerst fast immer der Belag und die Bremsscheibe geprüft. In der Praxis zeigt sich jedoch häufig folgendes Bild: Der innere Belag ist bis auf die Trägerplatte heruntergefahren, der äußere sieht dagegen fast neuwertig aus. Das ist das klassische Zeichen dafür, dass der Bremssattel auf seinem Halter nicht mehr frei gleiten kann. Bremssattelhalter und Gleitbolzen bilden die am seltensten besprochene Baugruppe der Scheibenbremse, doch ein Defekt hier stört sowohl die Bremsbalance als auch die Lebensdauer von Belag und Scheibe. Dieser Leitfaden erklärt aus Sicht des Servicetechnikers, welche Aufgabe die Baugruppe erfüllt, wie sie ausfällt, in welcher Reihenfolge richtig diagnostiziert wird, welche Disziplin der Wechsel verlangt und welche Wartungsgewohnheiten die Lebensdauer verlängern.

 **TIPP** — Dieses Dokument wurde vom technischen Team von VADEN auf Basis der Servicepraxis an Bremsanlagen schwerer Nutzfahrzeuge und der OE-Herstellerdokumentation erstellt. Die genannten Werte sind allgemeine Richtwerte; für verbindliche Angaben wie Anzugsmoment, Führungsspiel und Verschleißgrenze gilt ausschließlich das aktuelle OE-Handbuch, das zum Motor- bzw. Fahrgestellcode des Fahrzeugs passt. Letzte Aktualisierung: Juli 2026.

Was sind Bremssattelhalter und Gleitbolzen? Aufgabe und Funktionsprinzip

Bremssattelhalter und Gleitbolzen bilden die mechanische Baugruppe, die bei Scheibenbremsen schwerer Nutzfahrzeuge das Bremssattelgehäuse auf dem am Achsflansch verschraubten Halteträger axial verschiebt und die Beläge in ihren Schächten hält. Der Halter leitet das Bremsmoment in die Achse ein; die Gleitbolzen ermöglichen dem Sattel einen freien Gleitweg von typischerweise 1–3 mm. Der Reparatursatz der Gleitbolzen wird je nach Einsatzbedingung in der Regel alle zwei bis vier Belagsätze erneuert.

Die in schweren Nutzfahrzeugen verbreitete druckluftbetätigte Scheibenbremse (air disc brake) arbeitet nach dem Schwimmsattelprinzip. Die Kraft aus dem Bremszylinder drückt über den Nachstellmechanismus und die Druckstempel im Sattel ausschließlich den **inneren Belag** gegen die Scheibe. Der an der Scheibe anliegende innere Belag erzeugt eine Reaktionskraft, und diese Kraft verschiebt das Sattelgehäuse auf den Gleitbolzen in Richtung Achse. Das gleitende Gehäuse zieht mit seinem gegenüberliegenden Finger den **äußeren Belag** an die andere Scheibenseite. Was also beide Scheibenseiten mit einer einseitig eingeleiteten Kraft ausgleicht, ist die Fähigkeit des Sattels, frei zu gleiten. Festsättel mit gegenüberliegenden Kolben auf beiden Scheibenseiten besitzen keine Gleitbolzenbaugruppe; deshalb ist bei einem Fahrzeug mit Schwimmsattel der erste Verdächtige bei einseitigem Belagverschleiß immer die Führung.

Der Halteträger erfüllt eine doppelte Aufgabe. Erstens nimmt er die beim Bremsen entstehende Tangentialkraft vom Belagrücken auf und leitet sie in den Achsflansch; der eigentliche Momentenpfad des Systems führt also durch die Belagschächte. Zweitens trägt er die Lagerstellen der Gleitbolzen und führt damit die axiale Bewegung des Sattels. Beim Lösen der Bremse wird der Sattel nur durch Scheibenschlag, Rückstellung des Bremszylinders und Belagfeder zurückgeholt, und diese Kräfte sind gering; steigt die Reibung in der Führung, findet die Rückstellung nicht statt und der Belag schleift weiterhin leicht an der Scheibe.

Die Baugruppe besteht meist aus **zwei Gleitbolzen** unterschiedlichen Durchmessers. Der lange Bolzen ist die Hauptführung und läuft in der Regel in einer Stahl- oder Bronzebuchse; der kurze Bolzen wird zum Ausgleich von Fertigungs- und Montagetoleranzen in einer elastischen Buchse oder mit größerem Spiel gelagert. Beide Bolzen sind durch Faltenbalg (Staubmanschette) und Kappe gegen die Umgebung abgedichtet. Sobald die Dichtheit verloren geht, dringen Streusalz, Wasser und Bremsstaub in die Lagerstelle ein; die Korrosion beginnt und der Sattel setzt sich Schritt für Schritt fest.

In welchen Anwendungen begegnet uns das System?

Bremsattelhalter und Gleitbolzen unterscheiden sich je nach Systemfamilie des OE-Bremsenherstellers. Die in der Praxis am häufigsten anzutreffenden druckluftbetätigten Scheibenbremsfamilien stammen von Knorr-Bremse und Wabco; diese Systeme werden in Anwendungen wie Mercedes-Benz Actros und Atego, Volvo FH und FM, MAN TGS und TGX, DAF XF und CF, Scania R- und S-Baureihe, Iveco Stralis und S-Way sowie in großem Umfang an Anhängerachsen eingesetzt. Diese Namen sind ausschließlich als **Anwendungsbeispiel** zu verstehen; an Vorder- und Hinterachse derselben Sattelzugmaschine können unterschiedliche Sattellängen, Bolzendurchmesser und Balgformen verbaut sein. Das richtige Teil wird nicht über das Fahrzeugmodell, sondern über **Achstyp, Bremsattel-Typcode und OE-Nummer** bestimmt.

Normen und Typgenehmigungsrahmen

Die Leistungs- und Gleichgewichtsanforderungen an die Bremsanlage schwerer Nutzfahrzeuge sind in **ECE R13** (Bremsung von Fahrzeugen der Klassen M, N und O) definiert; die Genehmigung von Reibelementen wie Ersatzbelägen und -scheiben erfolgt im Rahmen von **ECE R90**, für Bremsterminologie und Messdefinitionen wird **ISO 611** herangezogen. Auch wenn Bremsattelhalter und Gleitbolzensätze in diesen Regelungen keine eigene Genehmigungsposition darstellen, müssen sie der OE-Maß- und Werkstoffklasse entsprechen, da sie die Gleichgewichts- und Wirkungsanforderung des Fahrzeugs nach R13 unmittelbar beeinflussen. Die gültige Norm und Werkstoffklasse ist im jeweiligen OE-Katalog zu prüfen.

Bestandteile der Baugruppe

- **Halteträger (Bremsattelhalter):** der am Achsflansch verschraubte Grundkörper, der die Belagschächte und die Bolzenlagerstellen aufnimmt.
- **Langer Gleitbolzen:** die Hauptführung; läuft in der Buchse und bestimmt die axiale Bewegung.
- **Kurzer Gleitbolzen:** die zweite, toleranzausgleichende Führung; meist mit elastischer Buchse.
- **Führungsbuchsen:** Lager aus Stahl, Bronze oder Elastomer.
- **Faltenbälge (Staubmanschetten) und Kappen:** Dichtelemente, die die Bolzenlagerstelle vor Wasser, Salz und Bremsstaub schützen.
- **Bolzenschrauben:** verbinden den Bolzen mit dem Sattelgehäuse und sind in den meisten Anwendungen Einwegschrauben.
- **Belagschachtauflagen und Haltefeder/Haltebolzen:** sorgen dafür, dass der Belag sauber im Schacht sitzt und nicht klappert.
- **Hochtemperaturfett:** speziell für die Bolzenlagerstellen formuliertes Fett, das der Hersteller dem Satz beilegt.

Typische Merkmale von Bremssattelhalter und Gleitbolzen je nach Anwendung (allgemeine Referenz; verbindliche Daten aus dem OE-Katalog)

Anwendung / Achse	Sattelbauart	Typischer Führungsaufbau	Charakteristischer Servicehinweis
Vorderachse von Sattelzugmaschine und Lkw	Schwimmend, einseitige Zuspannung	Langer + kurzer Bolzen, Stahl-/Bronzebuchse	Hier treten Lenkungserwärmung und einseitiges Ziehen auf
Hinterachse von Sattelzugmaschine und Lkw (Antrieb)	Schwimmend, einseitige Zuspannung	Langer + kurzer Bolzen, zweiter Bolzen mit elastischer Buchse	Hohe thermische Last; der Faltenbalg altert schneller
Busachsen	Schwimmend	Kurzer Hub, ausgelegt auf häufige Bremsungen	Der Stop-and-go-Betrieb in der Stadt ermüdet die Führung schneller
Sattelaufleger- / Anhängerachse	Schwimmend	Langer + kurzer Bolzen, korrosionsexponierte Einbaulage	Wegen langer Standzeiten und Streusalz tritt Festsitzen hier am häufigsten auf
Anwendungen mit Festsattel	Fest, gegenüberliegende Kolben	Keine Gleitbolzenbaugruppe vorhanden	Die Diagnose einseitigen Verschleißes läuft anders ab

⚠ ACHTUNG — Der Satz aus Bremssattelhalter und Gleitbolzen unterscheidet sich selbst an verschiedenen Achsen desselben Fahrzeugherstellers: Bolzendurchmesser, Bolzenlänge, Balgform, Schraubengewinde und Belagschachtbreite hängen vom Bremssattel-Typcode ab. Wählen Sie das Teil nicht allein nach Fahrzeugmodell und Baujahr aus. Nutzen Sie das Typschild am Sattelgehäuse, den Achstyp und nach Möglichkeit die OE-Nummer des ausgebauten Teils gemeinsam. Ein Durchmesserunterschied von einem Millimeter mag bei der Montage "passend" wirken, führt aber zum vorzeitigen Festsitzen der Führung.

Wie erkennt man einen Defekt an Bremssattelhalter und Gleitbolzen?

Bremssattelhalter- und Gleitbolzendefekte führen nahezu ausnahmslos zu einem einzigen Ergebnis: Der Sattel kann nicht mehr frei gleiten. Das zeigt sich entweder durch dauerhaftes Schleifen des Belags an der Scheibe (Reibung, Erwärmung, Kraftstoffverbrauch) oder dadurch, dass der äußere Belag überhaupt nicht mehr arbeitet (einseitiger Verschleiß, Verlust an Bremswirkung). Die folgende Tabelle ordnet die Symptome aus der Praxis möglichen Ursachen und der jeweiligen Prüfmethode zu.

Symptom–Ursache–Prüfung bei Defekten an Bremssattelhalter und Gleitbolzen

Symptom	Mögliche Ursache	Prüfung / Verifizierung
Innerer Belag bis auf die Trägerplatte verschlissen, äußerer fast neu	Der Sattel gleitet nicht auf der Führung; Korrosion oder verhärtetes Fett in der Bolzenlagerstelle	Getrennte Messung beider Belagstärken; Gleitprüfung durch axiales Schieben des Sattels von Hand

Symptom	Mögliche Ursache	Prüfung / Verifizierung
Äußerer Belag verschlissen, innerer intakt	Der Sattel stellt nicht zurück, der äußere Finger steht dauerhaft unter Druck; einseitiges Klemmen der Führung	Prüfung des Freispiels des Sattels nach dem Lösen der Bremse
Eine Felge deutlich heißer als die übrigen, Bremsgeruch	Dauerhaftes Schleifen; Führung festgesetzt oder Wasser im Faltenbalg	Vergleich der Felgen-/Scheibentemperaturen achsweise mit dem Infrarotthermometer nach einer Probefahrt
Ziehen zu einer Seite beim Bremsen, Lenkungsversatz auf gerader Strecke	Unterschiedliche Bremskraft an beiden Seiten derselben Achse; Führung auf einer Seite blockiert	Messung der achsweisen Bremskraftdifferenz auf dem Bremsenprüfstand (Rollenprüfstand)
Faltenbalg der Führung eingerissen, rissig oder aufgequollen; Rostfahnen um den Bolzen	Verlust der Dichtheit, Eintritt von Wasser und Salz in die Lagerstelle, Auswaschen des Fetts	Kontrolle der Faltenbälge nach Radausbau per Sicht und Fingerprobe
Klappern aus dem Sattelbereich auf schlechter Fahrbahn, leichtes Rubbeln beim Bremsen	Übermäßiges Spiel in der Bolzenlagerstelle, verschlissene Buchse oder ausgeschlagener Belagschacht	Radiales/axiales Bewegen des Sattels von Hand; Messung des Spiels mit der Messuhr
Trotz erneuerter Beläge nach kurzer Zeit erneut ungleichmäßiger Verschleiß	Beim Belagwechsel wurde der Führungssatz nicht erneuert, sondern nur der Belag getauscht	Gemeinsame Bewertung der Verschleißrichtung der ausgebauten Beläge und des Gleitwiderstands der Führung
Blaufärbung auf nur einer Scheibenseite, Häufung von Thermorissen	Thermische Überlastung durch dauerhaften einseitigen Kontakt	Getrennte Begutachtung beider Scheibenseiten; Dickenmessung von beiden Seiten
Lockerungsspuren, Rostfahnen oder aufgebrochener Lack an den Halterschrauben	Verlust des Schraubenmoments oder Wiederverwendung einer Einwegschraube	Kontrolle der Markierungslinie und Kontrollanzug mit dem Drehmomentschlüssel

Gleitprüfung von Hand: die schnellste und ehrlichste Methode

Der praktischste Weg festzustellen, ob der Sattel frei ist, besteht darin, das Sattelgehäuse nach dem Radausbau und dem Lösen der Belagzuspannung von Hand oder mit einem geeigneten Hebel in axialer Richtung vor und zurück zu schieben. Eine intakte Baugruppe gleitet ohne Widerstand und kehrt beim Loslassen leicht zurück. Bewegt sich der Sattel gar nicht, ist die Lagerstelle blockiert; auch der Zustand "bewegt sich nur mit Kraftaufwand" ist nicht akzeptabel, denn die Kraft, die den Sattel beim Lösen der Bremse zurückholt, ist weit geringer als die Handkraft. Der häufigste Fehler in der Praxis ist es, einen nur unter Kraftaufwand gleitenden Sattel als intakt einzustufen.

Das Verschleißbild der Beläge lesen

Ausgebaute Beläge sind eine kostenlose Datenquelle für die Diagnose. Die Restdicke des inneren und des äußeren Belags ist getrennt zu messen. Ein deutlicher Unterschied zwischen beiden weist

auf die Führungsbaugruppe hin, während ein schräger Verschleiß innerhalb eines einzelnen Belags (ein Ende dünn, das andere dick) meist auf einen ausgeschlagenen Belagschacht oder einen schräg sitzenden Sattel hindeutet. Sind dagegen beide Beläge gleichmäßig und stark verschlissen, spricht das weniger für die Führung als für einen dauerhaft leicht zuspannenden Nachstellmechanismus oder einen nicht zurückstellenden Bremszylinder.

Verifizierung über Temperatur und Bremskraft

Bleiben Zweifel, kommt die Messung ins Spiel. Unmittelbar nach einer kurzen Probefahrt werden Scheiben- und Felgentemperatur jedes Rades mit dem Infrarotthermometer verglichen; ein deutlicher Unterschied zwischen beiden Seiten derselben Achse zeigt die schleifende Seite direkt an. Für ein sichereres Ergebnis wird das Fahrzeug auf den Bremsenprüfstand gefahren und das Bremskraftgleichgewicht achsweise gemessen. Das achsinterne Gleichgewicht ist auch Gegenstand der wiederkehrenden Untersuchung nach ECE R13; eine führungsbedingte Unwucht ist deshalb nicht nur eine Komfort-, sondern eine Zulassungsfrage. Die Akzeptanzgrenze richtet sich nach Fahrzeug und Prüfvorschrift.

Wie werden Bremssattelhalter und Gleitbolzen gewechselt?

Schritt für Schritt

⚠ ACHTUNG — Bremssattelhalter und Gleitbolzen sind Teil der Bremsanlage: Arbeiten an dieser Baugruppe greifen unmittelbar in die Bremse ein, und eine fehlerhafte Montage kann zum Bremsversagen führen. Persönliche Schutzausrüstung ist Pflicht: schlagfeste Schutzbrille, schnittfeste Handschuhe, Sicherheitsschuhe und Staubmaske gegen Bremsstaub. Bremsstaub darf nicht eingeatmet und nicht mit Druckluft abgeblasen werden. Das Fahrzeug muss auf ebenem, tragfähigem Untergrund stehen, die Räder sind vor dem Deaktivieren der Feststellbremse zu unterlegen, die Luftbehälter nach Vorschrift zu entleeren, und an Achsen mit Federspeicherzylinder ist der Zylinder mechanisch zu sichern. Das unkontrollierte Entspannen eines Federspeichers kann zu schweren Verletzungen führen.

- 1 Fahrzeug sichern:** Auf ebenem Untergrund parken, Motor abstellen, Räder unterlegen und den Batterie Hauptschalter trennen. Das Fahrzeug mit Wagenheber und Unterstellbock ausreichender Tragfähigkeit anheben; niemals nur auf dem Wagenheber darunter arbeiten. Abkühlen von Bremsanlage und Scheiben abwarten.
- 2 Luftdruck kontrollieren:** Den Systemdruck nach Herstellervorgabe abbauen. An Achsen mit Federspeicherzylinder den Zylinder über die mechanische Löseschraube sichern; dieser Schritt darf nicht übersprungen werden.
- 3 Rad und Beläge ausbauen:** Rad abnehmen, Belaghaltefeder und Haltebolzen entfernen, den Nachstellmechanismus in der vom Hersteller angegebenen Richtung zurückdrehen, um die Belagzuspannung zu lösen, und die Beläge entnehmen. Den Nachstellmechanismus nicht mit Gewalt bewegen; ein Drehen in die falsche Richtung zerstört den inneren Mechanismus dauerhaft.

- 4 Sattel vom Halter trennen:** Die Schrauben der Gleitbolzen lösen, die Balgkappen abnehmen und das Sattelgehäuse vorsichtig von den Bolzen abziehen. Den Sattel nicht am Bremsschlauch oder an der Zylinderleitung hängen lassen; mit Aufhängedraht sicher am Rahmen befestigen.
- 5 Baugruppe reinigen und prüfen:** Bolzenlagerstellen, Belagschächte und Auflageflächen mit geeigneter Bürste und Reiniger entrostet. Zeigen sich tiefe Korrosionsnarben in der Lagerbohrung, eine deutliche Stufe im Belagschacht oder ein Riss im Halterkörper, reicht der Führungssatz nicht aus; dann ist auch der Halteträger zu erneuern.
- 6 Bei Wechsel des Halteträgers die Achsverschraubung lösen:** Die Schrauben, die den Halter am Achsflansch befestigen, in der vom Hersteller vorgegebenen Reihenfolge lösen, die Auflagefläche reinigen und auf Ebenheit prüfen. Diese Schrauben sind in den meisten Anwendungen Einwegschrauben, werden nach dem Drehmoment-Winkel-Verfahren angezogen und nicht wiederverwendet.
- 7 Neues Teil verifizieren:** Den neuen Führungssatz und gegebenenfalls den Halter neben das ausgebaute Teil legen und hinsichtlich Bolzendurchmesser und -länge, Balgform, Schraubengewinde und Belagschachtbreite vergleichen. Sicherstellen, dass Fett, Faltenbälge und Schrauben im Satz vollständig enthalten sind.
- 8 Lagerstellen und Bolzen fetten:** Ausschließlich das dem Satz beiliegende oder das vom Hersteller definierte Hochtemperatur-Bremsenfett verwenden. Die Fettmenge muss der Herstellerangabe entsprechen; zu viel Fett bildet ein Luftpölster im Faltenbalg und verhindert das vollständige Einsetzen des Bolzens. Keine kupferhaltige Montagepaste und kein Mehrzweckfett verwenden.
- 9 Sattel montieren und Bolzen anziehen:** Die Faltenbälge vollständig in ihre Sitze einsetzen, den Sattel ohne Gewalt über die Bolzen führen und die Bolzenschrauben mit dem vom Hersteller vorgegebenen Moment in der angegebenen Reihenfolge anziehen. Sind die Schrauben Einwegschrauben, unbedingt neue verwenden. Nach dem Anziehen durch Schieben von Hand prüfen, ob der Sattel frei gleitet; diese Kontrolle darf nicht entfallen.
- 10 Belag, Scheibe und Nachstellmechanismus fertigstellen:** Scheibendicke und Oberflächenzustand messen und bei Grenzwertüberschreitung erneuern. Neue Beläge einsetzen, Haltefeder und Haltebolzen einbauen und den Nachstellmechanismus nach Vorschrift betätigen, um das Lüftspiel zwischen Scheibe und Belag auf den Herstellerwert einzustellen.
- 11 Funktionsprüfung und Probefahrt durchführen:** Systemdruck aufbauen, mehrfach bremsen und lösen und dabei beobachten, ob der Sattel zurückstellt. Rad montieren und die Radmuttern stufenweise über Kreuz anziehen. Nach einer kurzen Probefahrt die Scheibentemperaturen achsweise vergleichen; für das Einlaufen der Beläge auf den ersten Kilometern starke Bremsungen vermeiden und nach den ersten 50–100 km das Radmuttern-Anzugsmoment erneut prüfen.

Welche Fehler werden beim Wechsel von Bremssattelhalter und Gleitbolzen häufig gemacht?

⚠ **ACHTUNG** — Bremssattelhalter und Gleitbolzen verzeihen keine Gewalt: Der gefährlichste Fehler ist, einen festsitzenden Bolzen mit Kraft einzusetzen oder die Lagerbohrung aufzureiben, um eine "leicht gleitende" Baugruppe zu erhalten. Eine aufgeweitete Lagerstelle lässt den Sattel schräg sitzen und den Belag schräg verschleifen; ein korrodierter Halter, der sich durch Reinigen nicht retten lässt, muss ersetzt werden. Maßkorrektur, Schweißen und Richten sind an Bremsbauteilen keine zulässigen Instandsetzungsverfahren.

⚠ **ACHTUNG** — Mehrzweckfett, Kupferpaste oder handelsübliches Lithiumseifenfett an den Bolzenlagerstellen zu verwenden, ist ein verbreiteter und teurer Fehler. Im Bremsbereich steigt die Temperatur leicht über 200 °C; ein ungeeignetes Fett verhärtet oder zersetzt sich bei dieser Temperatur, lässt den Faltenbalg aufquellen und blockiert die Lagerstelle innerhalb weniger Monate. Es darf ausschließlich das vom Hersteller für die Führungsbaugruppe definierte Hochtemperatur-Bremsenfett verwendet werden.

- **Nur den Belag wechseln und die Führung ignorieren:** Ein neuer Belag verschleißt mit festsitzender Führung schnell wieder einseitig. Beim Belagwechsel ist die Freigängigkeit der Führung zwingend zu prüfen.
- **Mit eingerissenem Faltenbalg schließen:** Der Faltenbalg ist die einzige Barriere gegen Bremsstaub und Wasser; die Haltung "ein bisschen eingerissen, das geht schon" ruiniert die Lagerstelle bis zum nächsten Service.
- **Einwegschrauben wiederverwenden:** Nach dem Drehmoment-Winkel-Verfahren angezogene Schrauben arbeiten im Streckbereich; bei der zweiten Verwendung erreichen sie die Soll-Vorspannung nicht mehr.
- **Nach Gefühl statt mit dem Drehmomentschlüssel anziehen:** Halterschrauben sind hoch belastet und eng toleriert; zu geringer Anzug führt zum Lockern, zu hoher zum Schraubenbruch.
- **Zu viel Fett auftragen:** Überschüssiges Fett verhindert das vollständige Einsetzen des Bolzens, lässt den Faltenbalg aufquellen und kann austreten und die Scheibenoberfläche verunreinigen.
- **Nur eine Seite der Achse erneuern:** Haben beide Seiten derselben Achse unterschiedlichen Gleitwiderstand, ist die Bremsbalance gestört; die Führungsbaugruppe ist achsweise zu bewerten.
- **Stufe im Belagschacht und thermisch überlastete Scheibe übersehen:** Ein ausgeschlagener Schacht und eine einseitig blau angelaufene Scheibe erzeugen auch mit neuer Führungsbaugruppe Geräusche und ungleichmäßigen Verschleiß.
- **Den Nachstellmechanismus mit Gewalt bewegen:** Ein in die falsche Richtung oder zu weit gedrehter Nachsteller zerstört das Innenleben des Sattels dauerhaft und führt bis zum Komplettersatz des Sattels.
- **Die Gleitkontrolle nach der Montage auslassen:** Die Baugruppe einzubauen und direkt das Rad zu montieren bedeutet, dass sich ein Montagefehler erst auf der Straße zeigt.

Technische Werte und Prüfpunkte für Bremssattelhalter und Gleitbolzen

Bremssattelhalter und Gleitbolzen arbeiten mit Werten, die sich nach Bremssattel-Typcode, Achslast und Hersteller unterscheiden. Die folgenden Tabellen geben allgemeine Richtbereiche wieder, wie sie in druckluftbetätigten Scheibenbremsanwendungen schwerer Nutzfahrzeuge häufig vorkommen; keiner davon ist für ein bestimmtes Fahrzeug verbindlich. Für verbindliche Daten gilt das aktuelle OE-Handbuch, das zum Fahrgestell-/Achscodex des Fahrzeugs passt.

Technische Werte für Bremssattelhalter und Gleitbolzen (allgemeine Referenz)

Parameter	Typischer Bereich (allgemeine Referenz)	Hinweis
Axialer Freigleitweg des Sattels	Etwa 1–3 mm	Muss ohne Widerstand gleiten; der Wert ist sattelspezifisch
Lüftspiel zwischen Scheibe und Belag (gesamt)	Etwa 0,6–1,1 mm	Wird über den Nachstellmechanismus eingestellt; Bestätigung aus dem Handbuch
Zulässiges Radialspeil in der Bolzenlagerstelle	Meist unter 1 mm	Bei Überschreitung sind Buchse und Bolzensatz zu erneuern
Grenzwert des verbleibenden Reibmaterials am Belag	Etwa 2 mm (über der Trägerplatte)	Der Herstellerwert ist verbindlich; achsweise messen
Betriebstemperatur im Bremsbereich	Im Normalbetrieb 100–350 °C	Kann bei Gefällefahrt und hoher Last darüber liegen
Dauergebrauchstemperatur des Führungsfetts	Typisch –30 °C bis über +200 °C	Nur dem Satz beiliegendes/freigegebenes Fett verwenden
Bremskraftdifferenz innerhalb einer Achse	In der Prüfvorschrift begrenzt	Maßgeblich ist die Gleichgewichtsanforderung nach ECE R13
Erneuerungsintervall des Führungssatzes	Meist alle 2–4 Belagsätze	Einsatzprofil und Klimabedingungen sind bestimmend

Typische Drehmomentbereiche an Bremssattelhalter und Gleitbolzen (allgemeine Referenz; verbindlicher Wert aus dem OE-Handbuch)

Verbindungsstelle	Typischer Momentenbereich (allgemeine Referenz)	Anwendungshinweis
Halteträger – Achsflanschschraube	Etwa 250–450 Nm + Winkel	In den meisten Anwendungen Einwegschraube; Reihenfolge und Winkelwert aus dem Handbuch
Gleitbolzenschraube	Etwa 30–80 Nm	Abhängig vom Bolzendurchmesser; in der angegebenen Reihenfolge anziehen
Belaghaltefeder / Haltebolzenverbindung	Etwa 10–30 Nm	Zu festes Anziehen verformt die Haltefeder
Befestigungsmuttern des Bremszylinders	Etwa 180–260 Nm	Nach Ausbau des Zylinders erneut anzuziehen

Verbindungsstelle	Typischer Momentenbereich (allgemeine Referenz)	Anwendungshinweis
Radmutter (Rad)	Etwa 500–700 Nm	Stufenweise über Kreuz; Kontrolle nach den ersten 50–100 km

TIPP — Die Drehmomentwerte sind ausschließlich als orientierende Bandbreite zu verstehen. Selbst am gleichen Fahrzeug werden unterschiedliche Achs- und Sattelbauarten mit unterschiedlichen Werten angezogen; viele Hersteller definieren für die Halterschraube das Drehmoment-Winkel-Verfahren und untersagen deren Wiederverwendung. Maßgeblich ist in der Praxis das aktuelle OE-Handbuch für den Fahrgestell- und Achscode des Fahrzeugs; die Arbeit ist zwingend mit einem kalibrierten Drehmomentschlüssel auszuführen.

- Gleitet der Sattel beim Schieben von Hand ohne Widerstand und kehrt beim Loslassen zurück?
- Sind die Faltenbälge der Führung intakt, vollständig in ihrem Sitz und ohne Öl-/Wasseraustritt?
- Liegen die Stärken von innerem und äußerem Belag nahe beieinander, und lässt sich die Differenz erklären?
- Gibt es in den Belagschächten eine Stufe, ein Ausschlagen oder Korrosionsansammlungen?
- Zeigt der Körper des Halteträgers Risse, Schlagspuren oder Verformungen?
- Sind an den Halterschrauben Lockerung, Rostfahnen oder ein Versatz der Markierungslinie erkennbar?
- Liegen die Scheibentemperaturen beider Seiten derselben Achse nach der Probefahrt nahe beieinander?
- Sind Scheibendicke und Oberflächenzustand auf beiden Seiten innerhalb der Grenzwerte?

Wie werden Bremssattelhalter und Gleitbolzen gewartet und wie verlängert man ihre Lebensdauer?

Bremssattelhalter und Gleitbolzen haben keinen festen Kilometerwert, der ihre Lebensdauer bestimmt; entscheidend sind der Erhalt der Dichtheit, die Verwendung des richtigen Fetts und die Kontrolle im gleichen Zug mit der Belagwartung. Eine regelmäßig gewartete Führungsbaugruppe mit intakten Faltenbälgen übersteht problemlos mehrere Belagsätze, während eine Baugruppe mit eingerissenem Balg, falschem Fett oder ungeschützter Streusalzbelastung im Winter schon in einer Saison blockieren kann. Das häufigste Bild in der Praxis ist, dass die Führungsbaugruppe nicht aus eigenem Verschleiß versagt, sondern weil sie beim Belagwechsel vernachlässigt wurde.

- **Die Führung bei jedem Belagwechsel prüfen:** Bei ausgebautem Belag lassen sich das freie Gleiten des Sattels und der Zustand der Faltenbälge in wenigen Minuten kontrollieren; diese Gewohnheit ist die günstigste vorbeugende Wartung.
- **Den Faltenbalg rechtzeitig erneuern:** Wird ein rissiger oder aufgequollener Balg gewechselt, solange die Lagerstelle noch intakt ist, bleibt die gesamte Baugruppe erhalten.
- **Das richtige Fett in der richtigen Menge verwenden:** Nur das vom Hersteller definierte Hochtemperatur-Bremsenfett ist im angegebenen Maß aufzutragen.

- **Auf Winterbedingungen achten:** Streusalz und Enteisungsmittel beschleunigen die Korrosion; das Prüfintervall nach dem Winter sollte vorgezogen werden.
- **Lange Standzeiten managen:** Bei wochenlang stehenden Anhängern und Reservefahrzeugen setzen sich die Bolzenlagerstellen fest; das Fahrzeug ist regelmäßig zu bewegen und die Bremse mehrfach zu betätigen.
- **Achsweise denken:** Wurde auf einer Seite ein Festsitzen der Führung festgestellt, hat die Gegenseite dasselbe Alter und dieselbe thermische Vorgeschichte; sie ist zumindest zu untersuchen.
- **Die Bremsbalance regelmäßig messen:** Die Daten des Bremsenprüfstands erkennen ein Festsitzen der Führung, bevor der Belag verbraucht ist.

In Flottenbetrieben ist der wirtschaftlichste Ansatz, die Führungsbaugruppe nicht als eigenständige Schadensposition, sondern als festen Bestandteil der Belag- und Scheibenwartung zu planen. Bei einem Fahrzeug, das zum Belagwechsel hereinkommt, den Führungssatz, die Faltenbälge und die Einwegschraben im selben Serviceumfang zu erneuern, kostet deutlich weniger als der erneute Radausbau wenige Monate später samt vorzeitigem Belag- und Scheibenwechsel. Die Produktfamilie von VADEN für Bremssattelhalter und Gleitbolzen ist genau nach dieser Logik aufgebaut: Halteträger, lange und kurze Gleitbolzen, Führungsbuchsen, Faltenbälge, Kappen und Verbindungselemente lassen sich nach Bremssattel-Typcode gemeinsam zuordnen, sodass ein Fahrzeug in der Bremsinstandsetzung in einem Durchgang mit dem vollständigen Satz wieder auf die Straße geht.

Häufig gestellte Fragen

Was passiert, wenn die Bremssattelführung festsitzt?

Sitzt die Bremssattelführung fest, kann das Sattelgehäuse nicht mehr auf dem Halter gleiten und die Bremskraft wird nicht gleichmäßig auf beide Beläge verteilt. Die Folge ist ein schneller Verbrauch des inneren Belags, ein nahezu untätiger äußerer Belag und ein Rückgang der Bremswirkung an diesem Rad. Stellt der Sattel nicht zurück, schleift der Belag dauerhaft an der Scheibe; die Scheibe überhitzt, der Kraftstoffverbrauch steigt und es entsteht die Gefahr von Thermorissen. In beiden Fällen wird das Bremskraftgleichgewicht innerhalb der Achse gestört.

Sind Bremssattelhalter und Sattelgehäuse dasselbe?

Nein, es handelt sich um zwei verschiedene Bauteile. Der Bremssattelhalter (Halteträger) ist der am Achsflansch verschraubte feste Körper, der die Belagschächte und die Lagerstellen der Gleitbolzen aufnimmt und das Bremsmoment in die Achse leitet. Das Sattelgehäuse dagegen überträgt die Kraft aus dem Bremszylinder auf den Belag, enthält Nachstellmechanismus und Druckstempel und bewegt sich auf den Gleitbolzen. Die Führungsbaugruppe ist das Leitsystem, das diese beiden Teile miteinander verbindet.

Muss der Führungssatz zusammen mit dem Belag gewechselt werden?

Der Führungssatz muss nicht bei jedem Belagwechsel zwingend erneuert, aber bei jedem Belagwechsel geprüft werden. Gängige Servicepraxis ist es, den Führungssatz je nach Einsatzbedingung in der Regel alle zwei bis vier Belagsätze zu erneuern. Ist der Faltenbalg

eingerrissen, zeigt der Bolzen Korrosion oder gleitet der Sattel nur unter Kraftaufwand, wird der Satz unabhängig von der Belaglebensdauer gewechselt.

Welches Fett gehört auf die Gleitbolzen?

Auf die Gleitbolzen gehört ausschließlich das vom Hersteller für diese Anwendung definierte Hochtemperatur-Bremsenfett; dieses Fett liegt meist dem Reparatursatz der Führung bei. Mehrzweck-Lithiumfett, kupferhaltige Montagepaste oder Chassisfett dürfen nicht verwendet werden. Da die Temperatur im Bremsbereich leicht über 200 °C steigt, verhärtet oder zersetzt sich ungeeignetes Fett, lässt den Faltenbalg aufquellen und blockiert die Lagerstelle in kurzer Zeit.

Ist die Führung immer die Ursache für einseitigen Belagverschleiß?

Nein, sie ist aber bei schweren Nutzfahrzeugen mit Schwimmsattel die wahrscheinlichste Ursache. Neben einem Festsitzen der Führung können auch ein defekter Nachstellmechanismus, ein nicht zurückstellender Kolben im Sattel, ein verformter Belagschacht, eine schlagende Scheibe oder eine fehlerhafte Montage einseitigen Verschleiß erzeugen. Die richtige Reihenfolge ist, zuerst die Gleitprüfung des Sattels von Hand durchzuführen und anschließend Nachstellmechanismus und Scheibenschlag zu kontrollieren.

Können Bremssattelhalterschrauben wiederverwendet werden?

In den meisten Anwendungen schwerer Nutzfahrzeuge sind Bremssattelhalterschrauben Einwegschrauben und werden nicht wiederverwendet. Diese Schrauben werden nach dem Drehmoment-Winkel-Verfahren so angezogen, dass sie nahe am Streckbereich des Werkstoffs arbeiten; bei der zweiten Montage erreichen sie die Soll-Vorspannung nicht mehr. Die verbindliche Vorgehensweise und der Drehmoment-Winkel-Wert stehen im OE-Handbuch des Fahrzeugs, und es ist zwingend ein kalibrierter Drehmomentschlüssel zu verwenden.

Führt ein Festsitzen der Führung zu Problemen bei der Bremsenprüfung?

Ja. Da ein Festsitzen der Führung eine Bremskraftdifferenz zwischen beiden Seiten derselben Achse erzeugt, kann es die auf dem Bremsenprüfstand gemessene Gleichgewichtsanforderung innerhalb der Achse verletzen. Die Bremsleistung schwerer Nutzfahrzeuge ist im Rahmen von ECE R13 definiert, und bei der wiederkehrenden Untersuchung wird das Gleichgewicht achsweise gemessen. Eine führungsbedingte Unwucht bedeutet deshalb nicht nur vorzeitigen Belagverschleiß, sondern auch einen Grund für das Nichtbestehen der Prüfung.

Lässt sich eine festsitzende Bremssattelführung durch Reinigen retten?

Eine Führung, die nur durch Oberflächenrost und verhärtetes Fett schwergängig geworden ist, lässt sich bei intakten Bolzen- und Lagerflächen mit neuem Faltenbalg und dem richtigen Fett retten. Zeigen sich jedoch tiefe Korrosionsnarben in der Lagerbohrung, Grat oder Maßverlust am Bolzen oder ein Riss im Halter, ist das Bauteil zu ersetzen. Die Lagerstelle aufzureiben, den Bolzen dünner zu schleifen oder mit Schweißen aufzufüllen, sind an Bremsbauteilen keine zulässigen Instandsetzungsverfahren.

Wie wähle ich den richtigen Satz aus Bremssattelhalter und Gleitbolzen aus?

Marke und Modell des Fahrzeugs allein genügen für die Auswahl nicht. Der Typcode am Sattelgehäuse, der Achstyp und -hersteller, das Baujahr und nach Möglichkeit die OE-

Referenznummer auf dem ausgebauten Teil sind gemeinsam heranzuziehen. An Vorder- und Hinterachse derselben Sattelzugmaschine können unterschiedliche Bolzendurchmesser und Balgformen verbaut sein. Im VADEN Katalog kann sowohl über den Bremsattel-Typcode als auch über die OE-Referenznummer gesucht werden; der sicherste letzte Schritt ist, den Bolzendurchmesser vor der Bestellung mit dem Messschieber zu messen und mit dem neuen Teil zu vergleichen.

Ist nach dem Wechsel des Führungssatzes eine Einfahrphase der Bremse nötig?

Wird nur der Führungssatz gewechselt, ist keine Einfahrphase nötig; wurden dabei jedoch auch Belag oder Scheibe erneuert, ist sie erforderlich. Damit sich der neue Belag vollständig an die Scheibenoberfläche anlegt, sind auf den ersten Kilometern harte und lange Bremsungen zu vermeiden und die Bremse stufenweise auf Temperatur zu bringen. Da zudem das Rad abgenommen wurde, ist das Anzugsmoment der Radmuttern nach den ersten 50–100 km erneut zu prüfen.

VADEN ORIGINAL ist ein Hersteller von Ersatzteilen in OE-Qualität für Brems- und Druckluftanlagen schwerer Nutzfahrzeuge. In unserer Produktfamilie für Bremsattelhalter und Gleitbolzen sind Halteträger, lange und kurze Gleitbolzen, Führungsbuchsen, Faltenbalg- und Kappensätze sowie Verbindungselemente für Anwendungen an Lkw, Sattelzugmaschine, Bus und Anhänger nach Bremsattel-Typcode zuordenbar auf Lager. Sie können den zu Ihrem Fahrzeug passenden Satz über den Bremsattel-Typcode oder die OE-Referenznummer suchen und die Bestellung anhand der Kompatibilitätsangaben im Katalog bestätigt aufgeben.

Dieses Dokument dient nur zur Information; maßgeblich sind das aktuelle Werkstatthandbuch und die Sicherheitshinweise des Fahrzeugherstellers. Die Werte sind allgemeine Richtwerte für gängige Nutzfahrzeugsysteme; für modellspezifische Werte die jeweilige OE-Serviceunterlage verwenden. © VADEN Otomotiv San. Tic. A.Ş. · vadenoriginal.com