



TECHNISCHER LEITFADEN

Kompressor-Anschlusssteile: Adapter, Schrauben und Schläuche

Der Leitfaden zeigt, wie Sie Leckagen an Adaptern, Banjoschrauben und Schläuchen des Kompressors erkennen, richtig prüfen, fachgerecht wechseln und warten.

vaden.com.tr · vadenoriginal.com · Ausgabe: Juli 2026 · Nutzfahrzeug (LKW · Sattelzugmaschine · Bus)

Wenn ein Fahrzeug zwei Wochen nach dem Austausch des Druckluft-Bremskompressors erneut in die Werkstatt kommt, ist der Schuldige meist nicht der Kompressor selbst. Das häufigste Szenario in der Praxis sieht so aus: Der Kompressor ist neu, aber der Adapter am Druckausgang ist alt, die Befestigungsschraube wurde einmal zu fest angezogen, der Ölrücklaufschlauch ist verhärtet, und der Dichtring des Verschlussstopfens am nicht genutzten Anschluss wurde ein zweites Mal verwendet. Die Anbauteile, die den Kompressor betreiben, sind genauso kritisch wie das Gehäuse selbst; Luft-, Öl- und Kühlmittelkreisläufe laufen sämtlich über diese kleinen Bauteile. Dieser Leitfaden erklärt aus der Sicht eines Werkstattmeisters die Aufgabe der Kompressor-Anschlusssteile, die Störungssymptome, die richtige Diagnosereihenfolge, die Disziplin beim Aus- und Einbau sowie die Wartungsgewohnheiten, die ihre Lebensdauer verlängern.

TIPP — Dieses Dokument wurde vom technischen Team von VADEN auf Grundlage der Servicepraxis für Druckluftbrems- und Kompressorsysteme in schweren Nutzfahrzeugen sowie der OE-Herstellerdokumentation erstellt. Die hier genannten Werte dienen als allgemeine Orientierung; für exakte Angaben wie Anzugsdrehmoment, Druckgrenze und Rohr- bzw. Schlauchmaße ist das aktuelle OE-Servicehandbuch maßgebend, das zum Motor- und Fahrgestellcode des Fahrzeugs passt. Letzte Aktualisierung: Juli 2026.

Kompressor-Anschlusssteile:

Adapter/Schraube/Stopfen/Schlauch — was ist das? Aufgabe und Funktionsprinzip

Kompressor-Anschlusssteile sind eine Gruppe von Hilfselementen aus Adaptern, Schrauben, Verschlussstopfen und Schläuchen, die den Druckluft-Bremskompressor mit dem Motorblock, dem Schmierkreislauf, der Kühlmittleitung und der Luftversorgungsleitung verbinden. Die Elemente dieser Gruppe müssen typischerweise einen Systemdruck von 8–12,5 bar, am Druckausgang kurzzeitig 150–200 °C sowie Motorvibrationen gleichzeitig aufnehmen.

Der Kompressor ist im schweren Nutzfahrzeug keine eigenständig arbeitende Einheit. Er wird vom Motor angetrieben, teilt sich dessen Öl und in der Regel auch dessen Kühlmittel, schickt die erzeugte Druckluft zum Lufttrockner und erhält das Leerlaufsignal (Unloader) vom Regler. Er ist also gleichzeitig an vier verschiedene Kreisläufe angebunden: **Luft, Öl, Wasser** und **mechanische Verbindung**. Jeder dieser vier Kreisläufe hat seinen eigenen Adapter, seinen eigenen Schraubensatz, sein eigenes Dichtelement und seinen eigenen Schlauch. Genau deshalb finden sich im Katalog unter der einen Überschrift "Kompressorteile" Hunderte von Positionen.

Das Funktionsprinzip folgt der Logik einer Kette, und jedes Kettenglied trägt eine andere Last. Die Ansaugseite führt die Luft vom Luftfilter oder aus der Turboladerdruckleitung zum Kompressor; hier ist der Druck niedrig, das Risiko von Fremdkörpern jedoch hoch. Die Druckseite transportiert die nach der Verdichtung austretende heiße Luft zum Lufttrockner; hier erreichen Druck und Temperatur ihr Maximum, weshalb meist ein Metallrohr oder ein hochtemperaturbeständiger armierter Schlauch verwendet wird. Die Ölzuleitung bringt das Drucköl aus dem Ölkanal des Motors zum Kurbelwellenlager; wegen ihres geringen Querschnitts ist sie die verstopfungsanfälligste Leitung. Die Ölrücklaufleitung arbeitet dagegen mit Schwerkraft; sie ist

drucklos, verzeiht aber keine Querschnittsverengung. Die Kühlmittleitung leitet die Wärme aus dem Zylinderkopf in den Motorkreislauf ab und ist in den meisten Nutzfahrzeuganwendungen das eigentliche Element, das die Kompressortemperatur in einem akzeptablen Band hält.

Die Rolle von Adaptern und Verschraubungen

Adapter sind Übergangselemente, die das Anschlussgewinde am Kompressorgehäuse auf das Gewinde der Leitung umsetzen. In Nutzfahrzeuganwendungen begegnen einem meist metrische zylindrische Gewindeanschlüsse mit O-Ring-Abdichtung (Familie ISO 6149), metrische kegelige Gewinde oder Rohrverschraubungssysteme mit Schneidring (Familie DIN 2353 / ISO 8434-1). Dass unterschiedliche Kreisläufe am selben Gehäuse unterschiedliche Gewindesysteme verwenden, ist ein häufig anzutreffender Fall. Normzuordnung und Abdichtungsart hängen von der Kompressorfamilie ab; exakte Daten müssen im OE-Katalog des Bauteils überprüft werden. Der teuerste Fehler in der Praxis ist die Annahme, ein Adapter, dessen Gewinde greift, würde "passen": Ein zylindrisches Gewinde lässt sich in einen kegeligen Sitz einführen und dreht sich sogar einige Umdrehungen, aber die Dichtfläche setzt sich niemals auf.

Schrauben, Stopfen und Dichtelemente

Kompressor-Befestigungsschrauben halten nicht nur das Bauteil; Deckel- und Flanschschrauben verteilen zugleich die Pressung der Dichtung. Deshalb sind Anzugsreihenfolge und Drehmoment genauso wichtig wie der Wert selbst. Verschlussstopfen (Blindstopfen, blanking plug) verschließen nicht genutzte Anschlüsse; sie werden zwingend erforderlich, wenn der Wasserkreislauf je nach Bedarf nicht angeschlossen wird oder bei Einbauten, in denen wegen abweichender Montagerichtung die Anschlüsse getauscht werden. Die Hohlschraube und die darunterliegenden Kupfer- bzw. Aluminium-Dichtringe sind Einwegteile: Sie werden einmal verformt und undicht bei der zweiten Montage.

Schläuche und Rohrleitungen

Rund um den Kompressor werden drei unterschiedliche Schlauchfamilien eingesetzt. Die Druckleitung ist ein temperatur- und druckbeständiger metallgeflechtarmerter Schlauch oder ein Stahlrohr. Ölzu- und -rücklaufleitungen bestehen aus ölbeständigem armiertem Schlauch oder starrem Rohr. Die Kühlmittleitungen gehören dagegen zur klassischen Familie der EPDM-Kühlerschläuche. Die in den Luftversorgungsleitungen des Fahrzeugs weit verbreiteten Polyamidrohre (PA) entsprechen Druckluftbremsleitungsnormen wie DIN 74324 / SAE J844. Die entscheidende Abgrenzung lautet: **Ein Polyamid-Luftrohr wird nicht ungekühlt unmittelbar hinter dem Druckausgang des Kompressors angeschlossen.** Die Temperatur am Druckausgang liegt über der Einsatztemperatur des Kunststoffrohrs; deshalb folgt nach dem Ausgang eine bestimmte Länge Metallrohr oder Hochtemperaturschlauch.

Die im Katalog und in der Praxis am häufigsten vorkommenden Positionen der Kompressor-Anschlusssteile sind:

- **Druckadapter und -verschraubung (Ausgang):** verbindet den Kompressorausgang mit der Trocknerleitung, trägt die höchste thermische Last.
- **Ansaugadapter / -flansch:** Anschluss an Luftfilter oder Turboladerleitung, wird immer zusammen mit seiner Dichtung betrachtet.

- **Hohlschraube und Dichtringe der Ölzuleitung:** feinkanalig, verstopfungsempfindlich; bei jedem Ausbau werden die Dichtringe erneuert.
- **Adapter und Schlauch des Ölrücklaufs:** arbeitet drucklos, eine Querschnittsverengung führt zu Kurbelgehäusedruckproblemen.
- **Kühlmitteladapter und -schlauch:** leitet die Wärme des Zylinderkopfs in den Motorkreislauf ab.
- **Blindstopfen (blanking plug):** verschließt nicht genutzte Anschlüsse, dichtet mit O-Ring oder Dichtring ab.
- **Gehäuse- / Flanschbefestigungsschrauben:** verteilen die Dichtungspressung, die Anzugsreihenfolge ist definiert.
- **Verschraubung der Unloader- / Reglersignalleitung:** führt die dünne Steuerleitung.
- **Dichtungs- und O-Ring-Satz:** Einweegelemente für die Abdichtung von Flansch, Deckel und Anschluss.

Kompressor-Anschlussteile im Vergleich nach Kreislauf (allgemeine Orientierung; Druckwerte in bar, Temperatur in °C)

Kreislauf	Typisches Anschlusselement	Arbeitsbereich (allgemeine Orientierung)	Charakteristischer Servicehinweis
Druckluft (Ausgang)	Metalladapter, Stahlrohr oder hochtemperaturarmerter Schlauch	8–12,5 bar · am Ausgang kurzzeitig 150–200 °C	Kunststoffrohr wird nicht direkt angeschlossen; Karbonablagerungen prüfen
Luftansaugung	Flansch, Adapter, Dichtung, Schlauch mit Schelle	Atmosphärisch oder begrenzter Überdruck bei Turboaufladung	Fremdkörpereintritt ist das größte Risiko; Dichtung wird erneuert
Ölzuleitung	Hohlschraube, Dichtring, dünner Schlauch/dünnes Rohr	In Höhe des Motoröldrucks, typisch 2–6 bar	Verstopft der feine Kanal, entsteht schnell ein Lagerschaden
Ölrücklauf	Adapter, Schlauch mit großem Querschnitt oder starres Rohr	Drucklos, Fluss durch Schwerkraft	Querschnittsverengung und Gegengefälle sind unzulässig
Kühlmittel	Adapter, EPDM-Schlauch, Schelle, bei Bedarf Blindstopfen	Druck des Motorkreislaufs, typisch 1–2 bar · 80– 100 °C	Wird der Wasseranschluss stillgelegt, muss der Anschluss zwingend verstopft werden
Mechanische Verbindung	Flanschschrauben, Zahnrad-/Riemenantriebs- Anschlusselemente	Motorvibration und Antriebsmoment	Anzugsreihenfolge und Drehmoment sind definiert; Drehmomentschlüssel zwingend

⚠ ACHTUNG — Kompressor-Anschlusssteile unterscheiden sich selbst innerhalb derselben Kompressorfamilie je nach Einbaurichtung, Abgasstufe und Fahrgestellausstattung. Wählen Sie Adapter und Stopfen nicht allein danach aus, dass "das Gewinde greift": Zylindrisches und kegeliges Gewinde lassen sich mit bloßem Auge leicht verwechseln, ihre Dichtflächen sind jedoch völlig verschieden. Verifizieren Sie das Bauteil anhand der Kompressor-Typnummer, des Motorcodes und nach Möglichkeit der OE-Referenznummer auf dem ausgebauten Element. Ein falsches Gewindesystem wird auch dann, wenn es bei der Montage zu halten scheint, in den ersten Temperaturwechseln undicht und beschädigt das Anschlussgewinde dauerhaft.

Kompressor-Anschlusssteile: Adapter/Schraube/Stopfen/Schlauch — wie erkennt man einen Defekt?

Störungen an Kompressor-Anschlusssteilen lassen sich nahezu immer unter drei Punkten zusammenfassen: undicht, verstopft und lose. Eine Luftleckage verlängert die Druckaufbauzeit, eine Ölleckage hinterlässt Spuren im Motorraum, und eine verstopfte Ölleitung zerstört den Kompressor von innen, ohne irgendein äußeres Anzeichen zu geben. Die folgende Tabelle ordnet die Symptome aus der Praxis den möglichen Ursachen und dem jeweiligen Nachweisverfahren zu.

Störungssymptome der Kompressor-Anschlusssteile, mögliche Ursachen und Nachweisverfahren

Symptom	Mögliche Ursache	Prüfung / Nachweis
Luftdruck steigt zu langsam, Kompressor fördert dauernd	Luftleckage am Adapter oder an der Verschraubung der Druckleitung	Schaum-/Seifenwassertest bei druckbeaufschlagtem System; Messung der Druckaufbauzeit mit Manometer
Ölspuren rund um den Kompressor, Ölfilm am Block	Dichtring der Ölzuleitungs-Hohlschraube verformt, Rücklaufschlauch verhärtet oder Schelle gelöst	Bereich reinigen und bei laufendem Motor die Benetzungsrichtung verfolgen; Schlauchende und Schelle prüfen
Feuchte Kühlmittelspuren im Motorraum, sinkender Füllstand	Wasseradapter oder Blindstopfen undicht, Schlauchende gealtert	Sichtprüfung bei kaltem Motor; Ermittlung der Leckstelle per Systemdruckprüfung
Kompressor überhitzt, Karbon-/Rußablagerung am Ausgang	Einschränkung in der Kühlmittleitung oder falsch verstopfter Wasseranschluss; Verengung in der Druckleitung	Temperaturunterschied der Schläuche von Hand prüfen; Druckrohr ausbauen und Innenquerschnitt begutachten
Übermäßiger Ölaustrag aus Lufttrockner und Behältern	Einschränkung in der Ölrücklaufleitung, gequetschter Schlauch oder Verlegung mit Gegengefälle	Rücklaufleitung ausbauen und freien Durchfluss prüfen; Gefälle und Leitungsführung verifizieren
Anormale Geräusche vom Kompressor, Lagerschaden in kurzer Zeit	Verstopfung in der Ölzuleitung, falsche Hohlschraube (Kanalbohrungen nicht fluchtend)	Zuleitung ausbauen und Zufluss von Drucköl nachweisen; Kanalbohrungen der Schrauben vergleichen

Symptom	Mögliche Ursache	Prüfung / Nachweis
Ausblasgeräusch im Flanschbereich, Rußspur an der Dichtungslinie	Befestigungsschrauben gelöst oder in falscher Reihenfolge angezogen, Dichtung gequetscht	Kontrollanzug mit Drehmomentschlüssel; Dichtungslinie ausbauen und begutachten
Trotz anhaltender Lecksuche wird kein Druckabfall gefunden	Stopfen am nicht genutzten Anschluss fehlt/ist lose oder die Verschraubung der Unloader-Signalleitung ist undicht	Druckabfall bei kreislaufweiser Isolierung verfolgen; alle Anschlüsse einzeln verifizieren

Wo ist das Leck: Seifentest und Kreislaufisolierung

Der schnellste Weg, eine Luftleckage zu finden, ist nach wie vor der Schaumtest mit Seifenwasser; da der Schaum an der heißen Druckleitung jedoch rasch trocknet, muss der Test bei druckbeaufschlagtem System und kaltem Motor durchgeführt werden. Ist ein Leckgeräusch hörbar, die Stelle aber nicht auffindbar, isolieren Sie die Kreisläufe: Ein Test, bei dem der Kompressorausgang vom Trockner getrennt und blind verschlossen wird, klärt in einem einzigen Schritt, ob das Leck auf der Kompressorseite oder in den nachgelagerten Leitungen liegt.

Messung der Druckaufbauzeit

Die Förderleistung ist der objektivste Kennwert für den Zustand der Anschlusssteile. Liegt die Zeit, die das entleerte System bis zum Erreichen des festgelegten Betriebsdrucks benötigt, deutlich über der im Servicehandbuch des Fahrzeugs definierten Grenze, wird zuerst nach Leckagen und anschließend nach Verengungen in der Druckleitung gesucht. Bei schweren Nutzfahrzeugen sind die Versorgungs- und Leistungsanforderungen der Bremsanlage im Rahmen der ECE R13 definiert; für Messung und Abnahmegrenzen ist die fahrzeugeigene Servicedokumentation maßgebend.

Verifizierung der Ölleitung

Die Diagnose der Ölzuleitung erfolgt nicht per Sichtprüfung, sondern durch Ausbau. Wird der Zuleitungsanschluss getrennt und der Motor kurz durchgedreht, muss gleichmäßig und mit Druck Öl aus der Leitung austreten. Bleibt dies aus, sind Hohlschraube, Adapterkanal oder die Leitung selbst verstopft. Auf der Rücklaufseite ist der Test noch einfacher: Nach dem Abbau des Schlauchs muss sich frei Luft hindurchblasen lassen. Der häufigste Fehler in der Praxis ist ein unter der Schelle gequetschter Rücklaufschlauch, dessen Störung fälschlich den Kompressorringen zugeschrieben wird.

Kompressor-Anschlusssteile: Adapter/Schraube/Stopfen/Schlauch — wie werden sie gewechselt? Schritt für Schritt

⚠ ACHTUNG — Vor jedem Eingriff an den Kompressor-Anschlusssteilen muss die Druckluftanlage vollständig entlüftet werden. Das Lösen einer unter Druck stehenden Verschraubung birgt durch wegfliegende Teile und einen Hochgeschwindigkeits-Luftstrahl ein erhebliches Verletzungsrisiko. Persönliche Schutzausrüstung ist zwingend: schlagfeste Schutzbrille, ölbeständige Handschuhe, Arbeitskleidung. Motor und Druckleitung bleiben nach dem Betrieb lange heiß; warten Sie wegen der Verbrennungsgefahr das Abkühlen ab. Der Kühlmittelkreislauf steht unter Druck und darf im heißen Zustand nicht geöffnet werden. Sichern Sie das Fahrzeug mit Unterlegkeilen, trennen Sie den Batterie Hauptschalter und halten Sie im Arbeitsbereich einen Feuerlöscher bereit.

- 1 Fahrzeug sichern:** Motor abstellen, Feststellbremse anziehen, Räder unterlegen und Batterie Hauptschalter bzw. Minuspol trennen. Ist ein Kippen des Fahrerhauses nötig, verriegeln Sie die Kippsicherung.
- 2 Druckluftanlage entlüften:** Öffnen Sie die Entwässerungsventile aller Luftbehälter und machen Sie das System vollständig drucklos. Öffnen Sie keine Verschraubung, bevor Sie am Manometer null abgelesen haben.
- 3 Kühlkreislauf vorbereiten:** Wird am Wasseranschluss gearbeitet, entleeren Sie den Kreislauf nach dem Abkühlen des Motors in ein geeignetes Gefäß. Frostschutzgemisch nicht auf den Boden schütten; halten Sie die Entsorgungsvorschriften ein.
- 4 Bereich reinigen:** Befreien Sie die Umgebung des auszubauenden Adapters, der Hohl schraube und des Flanschs mit Druckluft und einem sauberen Tuch von Staub, Sand und Öl. Ein einziges Partikel, das in den Luft- oder Ölkreislauf gelangt, führt binnen kurzer Zeit zu Lager- oder Ventilschäden.
- 5 Leitungen markieren und ausbauen:** Markieren oder fotografieren Sie vor dem Ausbau die Schlauchführungen und die Ausrichtung der Verschraubungen. Lösen Sie die Verschraubungen mit einem passenden Maul- bzw. Rohrschlüssel und halten Sie dabei die Gegenmutter fest; drehen Sie das Rohr nicht mit Gewalt.
- 6 Offene Anschlüsse sofort verschließen:** Verschließen Sie jedes Ende einer ausgebauten Leitung und jeden geöffneten Anschluss mit sauberen Stopfen oder Kappen. Ein offen gelassener Ölanschluss ist der kürzeste Weg, Schmutz in das System zu tragen.
- 7 Ausgebaute Teile begutachten:** Prüfen Sie Dichtfläche und Gewindelänge des Adapters, die Kanalbohrungen der Hohl schraube, den Innenquerschnitt des Schlauchs und die Dichtungsspuren. Finden Sie Quetschungen, ovale Flächen, Korrosion oder Karbonablagerungen, kontrollieren Sie auch die benachbarten Elemente; eine Störung beschränkt sich selten auf ein einziges Bauteil.

- 8 Neuteil mit dem Altteil vergleichen:** Legen Sie den neuen Adapter, Stopfen oder Schlauch neben das ausgebaute Teil; Gewindedurchmesser und -steigung, Gewindeform (zylindrisch/kegelig), Abdichtungsart (O-Ring/Dichtring/kegelig), Länge und Biegegeometrie müssen exakt übereinstimmen. Stimmen sie nicht überein, ist das Teil falsch; wenden Sie keine Gewalt an.
- 9 Dichtelemente grundsätzlich erneuern:** Dichtringe der Hohlschrauben, O-Ringe, Flanschdichtungen und bei Bedarf Einwegschrauben werden gegen Neuteile getauscht. Einen alten Dichtring wieder einzubauen, weil er "sauber aussieht", ist die häufigste Ursache für Nacharbeit.
- 10 Locker ansetzen, dann in der richtigen Reihenfolge anziehen:** Drehen Sie zunächst alle Verbindungen von Hand einige Umdrehungen ein, damit sich die Leitung in ihre natürliche Lage setzt. Ziehen Sie Flansch- und Deckelschrauben in der vom Hersteller definierten Reihenfolge über Kreuz und in Stufen mit dem Drehmomentschlüssel an. Fixieren Sie Verschraubungen und Hohlschrauben zuletzt mit ihren eigenen Drehmomentwerten. Schellen und Halter werden angezogen, nachdem der spannungsfreie Sitz der Leitung bestätigt ist.
- 11 Schlauchführung und Abstände verifizieren:** Kein Schlauch darf Abgasanlage, Turbolader oder bewegte Teile berühren oder an scharfen Kanten scheuern. Halten Sie den Mindestbiegeradius der Druckleitung ein; ein eingeklemmter oder geknickter Schlauch verengt sich innen, bevor er undicht wird.
- 12 Befüllen, starten und prüfen:** Befüllen und entlüften Sie den Kühlkreislauf, starten Sie den Motor und warten Sie, bis der Druck in der Luftanlage aufgebaut ist. Prüfen Sie alle Verbindungen mit Seifenwasser auf Leckagen und beobachten Sie den Bereich nach dem Trockenwischen auf Ölaustritt. Wiederholen Sie die Kontrolle nach einer Probefahrt bei vollständig warmem Motor; manche Leckagen zeigen sich erst nach einem Temperaturwechsel.

Kompressor-Anschlusssteile:

Adapter/Schraube/Stopfen/Schlauch – welche Fehler passieren beim Wechsel am häufigsten?

⚠ ACHTUNG – Bei Kompressor-Anschlusssteilen eine undichte Verschraubung durch "noch etwas festeres Anziehen" zum Schweigen bringen zu wollen, macht das Problem dauerhaft. Übermäßiges Anziehen schneidet den O-Ring ein, quetscht den Kupferdichtring, reißt das Gewinde im Aluminiumgehäuse aus und ovalisiert die Kegelfläche. Ein ausgerissener Kompressoranschluss ist ein Schaden, der nicht mehr mit einem Adapter, sondern nur noch mit einem Gehäusetausch behoben wird. Der richtige Reflex bei einer Leckage ist: ausbauen, Dichtfläche begutachten und das Element erneuern.

⚠ ACHTUNG — Dichtpaste, Teflonband oder chemische Gewindegewissicherung sind keine Lösung für einen mit O-Ring abgedichteten zylindrischen Gewindeanschluss, der undicht ist. Bei solchen Anschlüssen sorgt nicht das Gewinde, sondern der auf der Anschlussfläche aufsitzende O-Ring für die Abdichtung; ein umwickeltes Gewinde erschwert lediglich die Montage, und sich lösende Bandreste gelangen in den Luft- oder Ölkreislauf. Welche Abdichtungsmethode an welcher Verbindung anzuwenden ist, definiert das Servicehandbuch des Herstellers.

- **Zylindrisches und kegeliges Gewinde verwechseln:** Beide drehen sich einige Umdrehungen ein, aber nur eines dichtet ab. Die Gewindeform muss mit Messschieber und Gewindelehre verifiziert werden.
- **Einweg-Dichtringe wiederverwenden:** Kupfer- und Aluminiumdichtringe nehmen durch einmaliges Verpressen ihre Form an; bei der zweiten Montage werden sie undicht.
- **Falsche Hohlschraube einbauen:** Eine Schraube, deren Gewinde greift, deren innere Kanalbohrungen aber anders positioniert sind, kann den Ölfluss unterbrechen; die Folge ist ein Lagerschaden in kurzer Zeit.
- **Ölrücklaufleitung mit zu geringem Querschnitt oder Gegengefälle verlegen:** Der Rücklauf arbeitet mit Schwerkraft; eine sich verengende oder ansteigende Führung führt dazu, dass sich Öl im Kompressor sammelt und in die Druckluftanlage getragen wird.
- **Kunststoffrohr direkt an den Druckausgang anschließen:** Die Ausgangstemperatur liegt über der Einsatztemperatur des Polyamidrohrs; das Rohr erweicht, verformt sich und reißt ab.
- **Nicht genutzten Anschluss offen lassen oder ungeeigneten Stopfen einsetzen:** Bei Einbauten mit stillgelegtem Wasserkreislauf muss ein Blindstopfen in korrekter Größe und Abdichtungsart verwendet werden.
- **Flanschschrauben in beliebiger Reihenfolge anziehen:** Die Dichtungspressung verteilt sich ungleichmäßig, und die Verbindung beginnt in den ersten Temperaturwechseln auszublauen.
- **"Handgefühl" statt Drehmomentschlüssel:** Bei Kompressoren mit Aluminiumgehäuse ist die Drehmomenttoleranz eng; zu geringes Anziehen führt zu Undichtigkeit, zu festes Anziehen zerstört das Gewinde.
- **Den Kompressor tauschen und die Anschlusssteile alt belassen:** Schlauch, Dichtring und Dichtung gleichen Alters und gleicher thermischer Vorgeschichte werden zum schwächsten Glied, das die Lebensdauer des neuen Kompressors bestimmt.
- **Den Bereich vor dem Ausbau nicht reinigen:** Der Schmutz rund um die Verschraubung fällt beim Lösen direkt in den Luft- oder Ölkreislauf.

Kompressor-Anschlusssteile:

Adapter/Schraube/Stopfen/Schlauch — technische Werte und Prüfpunkte

Die nachfolgend für Kompressor-Anschlusssteile angegebenen Werte sind allgemeine Orientierungsbereiche, wie sie in Druckluftbremsanlagen schwerer Nutzfahrzeuge häufig vorkommen. Kompressorfamilie, Motorcode, Ausstattungsstand und Baujahr verändern diese

Bereiche; sehen Sie für exakte Daten unbedingt im aktuellen Servicehandbuch des Fahrzeugherstellers nach.

Kompressor-Anschlusssteile: Adapter/Schraube/Stopfen/Schlauch — technische Werte (allgemeine Orientierung)

Parameter	Typischer Bereich (allgemeine Orientierung)	Hinweis
Systembetriebsdruck (Abschalt-Druck des Reglers)	8–12,5 bar (116–181 psi)	Variiert je nach Fahrzeugklasse; exakter Wert aus dem Handbuch
Lufttemperatur am Druckausgang	Unter Last kurzzeitig 150–200 °C	Kunststoff-Luftrohr wird in diesem Bereich nicht direkt angeschlossen
Öldruck der Zuleitung	In Höhe des Motoröldrucks, typisch 2–6 bar	Leerlauf und Betriebsdrehzahl werden getrennt bewertet
Temperatur des Kühlmittelkreislaufs	80–100 °C, Kreislaufdruck typisch 1–2 bar	Leitet die Wärme des Kompressorgehäuses in den Motorkreislauf ab
Innendurchmesser von Rohr/Schlauch der Druckleitung	Verbreitet im Band Ø10–Ø16 mm	Eine Verengung erhöht Ausgangstemperatur und Karbonablagerung
Innendurchmesser der Ölrücklaufleitung	Deutlich größer als die Zuleitung	Freier Durchfluss ist entscheidend; nicht verengen, nicht scharf biegen
Abnahmekriterium der Dichtheitsprüfung	Druckabfall muss in der festgelegten Zeit innerhalb der Grenze bleiben	Die Grenzwerte sind fahrzeugspezifisch und dem Servicehandbuch zu entnehmen
Verbreitete Anschlussgewindemaße	Band M12x1,5 · M14x1,5 · M16x1,5 · M22x1,5	Bei gleicher Steigung sind unterschiedliche Gewindeformen möglich; per OE-Nummer verifizieren

Typische Drehmomentbänder der Kompressor-Anschlusssteile (Nm, allgemeine Orientierung)

Verbindungsstelle	Typisches Drehmomentband (allgemeine Orientierung)	Anwendungshinweis
Deckel- / Flanschschraube M8	20–30 Nm	Über Kreuz und in Stufen anziehen, Reihenfolge zwingend
Deckel- / Flanschschraube M10	40–60 Nm	Beim Aluminiumgehäuse wird die Obergrenze nicht überschritten
Hohlschraube der Ölzuleitung (M12–M16)	25–45 Nm	Bei jedem Ausbau mit neuem Dichtring
Überwurfmutter der Druckleitung	25–50 Nm	Variiert je nach Durchmesser und Endform; Drehmomentschlüssel zwingend
Blindstopfen (blanking plug)	20–40 Nm	Muss aufsitzen, ohne den O-Ring zu quetschen; nicht überziehen
Schlauchschelle (Wasser- / Rücklaufleitung)	4–8 Nm	Zu festes Anziehen schneidet die Schlauchwand ein

TIPP — Die Drehmomentwerte sind ausschließlich als orientierender Bereich angegeben. Am selben Kompressor werden Verbindungen unterschiedlichen Durchmessers mit unterschiedlichen Drehmomenten angezogen, manche Hersteller definieren getrennte Werte für Erst- und Wiedermontage, und bei Aluminiumgehäusen liegt die Obergrenze niedriger als bei Stahlgehäusen. Maßgebend in der Praxis ist das aktuelle, auf Motor- und Fahrgestellcode bezogene Servicehandbuch des Fahrzeugherstellers. Ziehen Sie keine Verbindung mit unbekanntem Wert nach Schätzung an.

- Sind Verschraubung und Adapter der Druckleitung trocken — prüfen Sie das bei warmem und bei kaltem Motor getrennt.
- Gibt es im Innenquerschnitt des Druckrohrs Karbonablagerungen oder eine Verengung?
- Sind die Kanalbohrungen der Ölzuleitungs-Hohlschraube frei und korrekt positioniert?
- Ist der Ölrücklaufschlauch gequetscht, verhärtet oder mit Gegengefälle verlegt?
- Zeigen die Kühlmittelschläuche Aufquellungen, Risse oder tiefe Einkerbungen an den Schellenspuren?
- Sind alle nicht genutzten Anschlüsse mit Stopfen der richtigen Größe verschlossen?
- Sind die Flanschschrauben mit dem definierten Drehmoment und in der richtigen Reihenfolge angezogen?
- Haben die Schläuche sicheren Abstand zu Abgasanlage, Turbolader und bewegten Teilen?
- Liegt die Druckaufbauzeit innerhalb der Grenze aus dem Handbuch?

Kompressor-Anschlusssteile: Adapter/Schraube/Stopfen/Schlauch — Wartung und wie verlängert man die Lebensdauer?

Für Kompressor-Anschlusssteile gibt es kein definiertes "Wechselintervall"; über ihre Lebensdauer entscheiden thermische Belastung, Schwingungsmanagement und Montagedisziplin. Metalladapter und Schrauben sind bei korrektem Drehmoment montiert langlebige Elemente des Fahrzeugs. Alles, was dagegen Elastomere enthält — O-Ringe, Dichtungen, Wasser- und Ölschläuche —, sind alternde Bauteile und Positionen, die bei einem Eingriff am Kompressor gemeinsam erneuert werden sollten. Die häufigste Ursache für Nacharbeit in der Praxis ist der Einbau eines neuen Kompressors mit alten Dichtelementen.

- **Vernachlässigen Sie die Wartung des Lufttrockners nicht:** Eine gesättigte Trocknerpatrone führt dazu, dass Feuchtigkeit und Öl in die Anlage gelangen; die Korrosion beginnt zuerst an den Flächen von Verschraubungen und Adaptern.
- **Entwässern Sie die Behälter regelmäßig:** Wasser in den Luftbehältern erschwert die rückwärtige Lecksuche und beschleunigt die innere Korrosion.
- **Halten Sie die Intervalle für Motoröl und Filter ein:** Das Öl des Kompressors ist das Öl des Motors; verschmutztes Öl ist die Hauptursache für die Verstopfung des feinen Zuleitungskanals.
- **Führen Sie regelmäßige Sichtprüfungen durch:** Kontrollieren Sie bei jeder Wartung Schlauchführung, Schellen, den Bereich um die Verschraubungen und die Dichtungslinien.

- **Verringern Sie die thermische Last:** Lassen Sie in der Druckleitung keine unnötigen Verengungen und scharfen Bögen zu; Wärme beschleunigt sowohl die Karbonablagerung als auch die Alterung der Schläuche.
- **Beseitigen Sie Schwingungsquellen:** Ein loses Motorlager, ein falsch gespannter Riemen oder ein fehlender Halter ermüdet die Anschlusssteile indirekt.
- **Erneuern Sie Dichtelemente als Satz:** Dichtung, O-Ring und Dichtscheibe sind bei jedem Ausbau zu erneuernde Positionen; sie sollten als Satz statt einzeln geplant werden.
- **Beobachten Sie das Fahrzeug nach dem Eingriff:** Nach jeder Arbeit am Kompressor ist die Kontrolle auf Leckagen und Ölaustritt in den ersten Hundert Kilometern zu wiederholen.

Im Flottenbetrieb ist der wirtschaftlichste Ansatz, die Kompressorwartung nicht als Einzelteil-, sondern als Satzarbeit zu planen. Werden bei einem Eingriff am Kompressor oder am Trockner Adapter, Hohlschrauben, Dichtringe, Blindstopfen sowie Öl- und Wasserschläuche im selben Werkstattaufenthalt erneuert, liegt das weit unter den Kosten, das Fahrzeug wenige Wochen später ein zweites Mal in die Werkstatt zu nehmen. Eine zehnminütige Leckagekontrolle vor der Abfahrt ist die günstigste Versicherung gegen einen Ausfall auf der Strecke.

Häufig gestellte Fragen

Darf das Fahrzeug weiter genutzt werden, wenn der Kompressor-Anschlussadapter undicht ist?

Nein, es sollte nicht weiter genutzt werden. Eine Luftleckage an den Kompressor-Anschlusssteilen verzögert das Erreichen des Betriebsdrucks im System und beeinflusst die Bremsleistung unmittelbar. Eine Öl- oder Kühlmittleckage stellt zudem ein Risiko für den Motor selbst dar. Wird eine Leckage bemerkt, ist es richtig, das Fahrzeug sicher anzuhalten und in die Werkstatt zu bringen.

Müssen beim Kompressorwechsel auch Adapter und Schläuche getauscht werden?

Sämtliche Dichtelemente (Dichtung, O-Ring, Dichtring der Hohlschraube) müssen zwingend erneuert werden. Schläuche werden dagegen nach Zustand bewertet: Ein verhärteter, an der Oberfläche rissiger, aufgequollener oder an der Schellenspur tief eingekerbter Schlauch wird erneuert. Metalladapter und Stopfen können wiederverwendet werden, wenn Dichtfläche und Gewinde intakt sind; zeigt die Oberfläche jedoch Quetschungen oder ovale Spuren, werden sie getauscht.

Warum ist der Ölrücklaufschlauch des Kompressors so wichtig?

Die Ölrücklaufleitung arbeitet drucklos, und ihr Fluss wird allein durch die Schwerkraft erzeugt. Verengt sich die Leitung, wird sie gequetscht oder mit ansteigender Führung verlegt, sammelt sich Öl im Kompressor und wird zusammen mit der verdichteten Luft in die Druckluftanlage getragen. Die Folge sind Ölaustrag aus Lufttrockner und Behältern, Verkleben von Ventilen und eine vorzeitige Sättigung des Trockners. Die Rücklaufleitung muss stets einen größeren Querschnitt als die Zuleitung haben, so kurz wie möglich sein und durchgehend Gefälle nach unten aufweisen.

Darf am Kompressoranschluss Teflonband verwendet werden?

An zylindrischen Gewindeanschlüssen, die mit einem O-Ring abdichten, werden weder Teflonband noch Dichtpaste verwendet; für die Abdichtung sorgt nicht das Gewinde, sondern der auf der Anschlussfläche aufsitzende O-Ring. Bandreste können sich lösen und in den Luft- oder Ölkreislauf gelangen. Bei kegeligen Gewindeverbindungen kann der Hersteller ein bestimmtes Dichtmittel vorgeben; die anzuwendende Methode ist im Servicehandbuch zu verifizieren.

Kann an die Druckleitung des Kompressors ein Kunststoff-Luftrohr angeschlossen werden?

Unmittelbar hinter dem Druckausgang ist das nicht möglich. Die Luft am Kompressorausgang kann unter Last kurzzeitig 150–200 °C erreichen; die in Druckluftbremsleitungen verwendeten Polyamidrohre (Familie DIN 74324 / SAE J844) sind nicht dafür ausgelegt, dieser Temperatur dauerhaft ausgesetzt zu sein. Deshalb folgt nach dem Ausgang eine bestimmte Länge Metallrohr oder hochtemperaturbeständiger armierter Schlauch, und erst wenn die Luft ausreichend abgekühlt ist, wird auf Kunststoffrohr übergegangen. Die Lage des Übergangspunkts und die Mindestlänge der Metallleitung sind fahrzeugspezifisch und in der OE-Service dokumentation zu verifizieren.

Mit welchem Drehmoment werden die Kompressor-Befestigungsschrauben angezogen?

Das Drehmoment hängt von Schraubendurchmesser und Gehäusewerkstoff ab; als allgemeine Orientierung finden sich Bänder von 20–30 Nm für M8 und 40–60 Nm für M10. Bei Kompressoren mit Aluminiumgehäuse liegt die Obergrenze niedriger, und bei Überschreitung reißt das Gewinde aus. Genauso wichtig wie der Wert ist die Anzugsreihenfolge: Flansch- und Deckelschrauben müssen über Kreuz und in Stufen angezogen werden. Für den exakten Wert ist das aktuelle Servicehandbuch des Fahrzeugherstellers maßgebend, und es ist unbedingt ein Drehmomentschlüssel zu verwenden.

Darf ein nicht genutzter Kompressoranschluss offen bleiben?

Nein, das ist nicht zulässig. Jeder nicht genutzte Anschluss muss mit einem Blindstopfen (blanking plug) in korrekter Größe und mit korrekter Abdichtungsart verschlossen werden. Ein offen gelassener Wasseranschluss entleert den Kühlkreislauf, ein offen gelassener Ölanschluss führt sowohl zu Ölverlust als auch zum Eindringen von Schmutz in die Anlage. Bei der Auswahl des Stopfens müssen neben dem Gewindemaß auch Gewindeform und Abdichtungsmethode (O-Ring, Dichtring oder kegeliger Sitz) übereinstimmen.

Ich habe einen neuen Kompressor eingebaut, der Luftdruck steigt trotzdem zu langsam. Woran kann das liegen?

Die häufigste Ursache für dieses Bild ist nicht der Kompressor selbst, sondern die Anschlusssteile in seiner Umgebung. Die Prüfreihenfolge lautet: Zuerst wird an Adapter und Verschraubungen der Druckleitung ein Dichtheitstest mit Seifenwasser durchgeführt; anschließend wird der Innenquerschnitt des Druckrohrs auf Karbonablagerung und Verengung untersucht; danach werden die Stopfen der nicht genutzten Anschlüsse und die Verschraubung der Unloader-Signalleitung verifiziert. Sind all diese Punkte in Ordnung, verlagert sich die Lecksuche auf

Lufttrockner, Regler und die nachgelagerten Kreisläufe. Die Druckaufbauzeit ist mit einem Manometer zu messen und mit der Grenze aus dem Handbuch zu vergleichen.

Wie wähle ich den richtigen Kompressoradapter oder -stopfen aus?

Das Fahrzeugmodell allein reicht für die Auswahl nicht aus. Kompressor-Typ-/OE-Nummer, Motorcode, Baujahr und nach Möglichkeit die OE-Referenznummer auf dem ausgebauten Element müssen gemeinsam herangezogen werden. Der Gewindedurchmesser ist mit dem Messschieber und die Gewindesteigung mit der Gewindelehre zu messen; ob das Gewinde zylindrisch oder kegelig ist und ob die Abdichtung über O-Ring oder Dichtring erfolgt, muss visuell verifiziert werden. Im VADEN Katalog kann sowohl über die Kompressoranwendung als auch über die OE-Referenznummer gesucht werden.

Verkürzt ein Defekt der Kompressor-Anschlusssteile die Lebensdauer des Kompressors?

Ja, unmittelbar. Eine verstopfte Ölzuleitung führt zu Lagerschäden, eine eingeschränkte Kühlmittelleitung zu Überhitzung und Karbonablagerung im Ventilbereich, und eine verengte Druckleitung zu dauerhaft hoher Ausgangstemperatur. Bei der Bewertung von Kompressorstörungen muss der Zustand der Anschlusssteile zwingend mit einbezogen werden; andernfalls fällt auch der neu eingebaute Kompressor aus derselben Grundursache in kurzer Zeit wieder aus.

VADEN ORIGINAL ist ein Ersatzteilhersteller in OE-Qualität, der für Druckluftbremsanlagen und Kompressoren schwerer Nutzfahrzeuge produziert. In unserer Produktfamilie der Kompressor-Anschlusssteile sind Druck- und Ansaugadapter, Ölz- und -rücklaufanschlüsse, Hohlschrauben und Dichtringe, Blindstopfen, Flanschschrauben sowie Öl- und Kühlmittelschläuche passend zu Lkw-, Bus- und Sattelzugmaschinenanwendungen ab Lager verfügbar. Sie können das zu Ihrem Fahrzeug passende Teil über die Kompressor-Typnummer, den Motorcode oder die OE-Referenznummer suchen und Ihre Bestellung nach Abgleich mit den Kompatibilitätsangaben im Katalog aufgeben.