



ТЕХНИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО

Направляющий палец и втулка суппорта: диагностика, замена

Разбираем, почему заклинивает направляющий палец суппорта, как проверить свободный ход, заменить втулки и болты и какие моменты затяжки соблюдать.

vaden.com.tr · vadenoriginal.com · Версия: Июль 2026 · Грузовой транспорт (грузовик · тягач · автобус)

Если на одной оси тягача колодки изношены вдвое неравномерно, диск посинел или на техосмотре одно колесо показывает низкое тормозное усилие, механик чаще всего смотрит на колодки и диск. Между тем настоящий виновник в реальной эксплуатации обычно скрывается в куда более мелкой группе деталей: это направляющий палец, втулка и крепёжные болты, по которым суппорт скользит на скобе. Как только эта группа закисает, суппорт перестаёт двигаться свободно, прижим колодки уходит на одну сторону, и вся система начинает изнашиваться по цепочке. Это руководство с точки зрения сервиса объясняет назначение группы «палец — втулка — болты» в дисковых тормозных суппортах грузовой техники, признаки неисправности, правильный порядок диагностики, дисциплину демонтажа и монтажа, а также привычки обслуживания, продлевающие ресурс.

 **СОВЕТ** — Этот документ подготовлен технической службой VADEN на основе сервисной практики по тормозным системам грузовой техники и документации OE-производителей. Приведённые значения носят общий справочный характер; точные данные по моменту затяжки, ходу скольжения, предельному износу колодок и диска следует брать из актуального руководства OE, соответствующего коду двигателя или шасси автомобиля. Последнее обновление: июль 2026.

Что такое направляющий палец, втулка и болты суппорта?

Назначение и принцип работы

Направляющий палец, втулка и болты суппорта — это комплект из направляющего пальца, скользящей втулки, пыльника и крепёжных болтов, который обеспечивает осевое перемещение корпуса суппорта по скобе в дисковых тормозах грузовой техники. Группа «направляющий палец, втулка и болты суппорта» за срок службы колодок работает с типичным осевым ходом 25–40 мм и моментом затяжки болта пальца порядка 30–60 Nm; при потере герметичности пыльника ресурс сокращается заметно.

Логика работы плавающего (скользящего) дискового суппорта на грузовой технике проста: тормозная камера передаёт усилие механизму на одной стороне суппорта, колодка с этой стороны прижимается к диску, а реакция смещает корпус суппорта в обратном направлении и подводит к диску вторую колодку. То есть обе стороны тормоза прижимаются равномерно только до тех пор, пока суппорт может свободно скользить. Единственное, что делает это перемещение возможным, — группа пальца и втулки.

В большинстве применений группа состоит из двух пальцев, и эти два пальца выполняют разные задачи. Длинный палец обычно берёт на себя основную направляющую функцию, а короткий даёт угловую свободу, компенсируя производственные и монтажные допуски, а также тепловое расширение при торможении. Поэтому материал втулки и величина зазора у двух пальцев могут отличаться; детали внутри комплекта не взаимозаменяемы.

Система не является механизмом с постоянными и большими перемещениями. При обычном торможении суппорт смещается меньше чем на миллиметр; настоящий длинный ход возникает по мере износа колодок, когда суппорт постепенно переходит в новое положение. Малоподвижная пара скольжения с тяжёлым циклом нагрева и охлаждения, постоянно подверженная воде и соли, — это идеальная среда для коррозии. Именно этим определяется характер отказов группы «палец — втулка»: деталь не ломается, а закисает.

Из каких компонентов состоит группа?

- **Направляющий палец:** палец, по которому скользит суппорт, обычно стальной с обработкой поверхности или с антикоррозионным покрытием.
- **Скользкая втулка:** бронзовая, стальная или полимерная/PTFE втулка, определяющая трение и зазор между пальцем и гнездом.
- **Пыльник (манжета) и стопорное кольцо:** уплотнительный элемент, защищающий палец от воды, соли и пыли, — фактически именно он определяет ресурс всей группы.
- **Крышка / заглушка:** элемент, закрывающий наружное отверстие гнезда пальца, в большинстве систем одноразовый, пластиковый или металлический.
- **Болт пальца:** болт, крепящий палец к скобе суппорта, в большинстве применений с фиксирующим покрытием и одноразовый.
- **Болты корпуса и скобы суппорта:** высоконагруженные болты крепления суппорта к фланцу оси или к скобе, часто затягиваемые методом «момент плюс угол».
- **Высокотемпературная смазка:** специальная смазка для гнезда пальца, определённая производителем; обычная литиевая смазка в этой зоне не применяется.

В каких тормозных системах ОЕ она встречается?

На грузовой технике геометрия пальца и втулки зависит не столько от марки автомобиля, сколько от **семейства тормозной системы**, установленной на нём, и от типа оси. Наиболее распространены в эксплуатации семейства пневматических дисковых тормозов Knorr-Bremse и Wabco/ZF, а также установки суппортов Meritor; каждое из них применяется на осях грузовиков, тягачей, автобусов и прицепов с разной длиной пальца и разной схемой втулок. Такие автомобили, как Mercedes-Benz Actros, Volvo FH, MAN TGX, DAF XF, Scania серии R и Iveco Stralis, несут различные версии этих семейств суппортов. Эти названия приведены только как **пример применения**: одна и та же модель автомобиля разных лет выпуска и с разным оснащением оси может иметь другой суппорт и, соответственно, другой комплект пальцев. Правильная деталь определяется не моделью автомобиля, а типом суппорта и номером ОЕ.

Класс прочности болтов и почему они одноразовые?

Крепёжные болты суппорта относятся к элементам высокого класса прочности; в отрасли такие болты обычно соответствуют классам 10.9 и 12.9 по **ISO 898-1**, и многие из них затягиваются методом «момент плюс угол» в зоне, близкой к пределу текучести. Болт, затянутый таким способом, получает остаточное удлинение; после демонтажа он уже не обеспечивает предусмотренное предварительное натяжение. Точно так же у болтов с фиксирующим покрытием это покрытие срывается при первой затяжке. Что касается коррозионной стойкости, характеристики покрытия обычно определяются испытанием в солевом тумане по **ISO 9227**. Сама же эффективность торможения контролируется на уровне автомобиля в рамках **ECE R13**; отсутствие свободного скольжения суппорта проявляется при такой проверке непосредственно как разбаланс тормозных сил. Какой класс, какое покрытие и какой метод затяжки действуют в конкретном применении, следует проверить по соответствующему каталогу ОЕ.

Типы направляющих схем плавающего суппорта и их сервисные особенности (общая справка)

Направляющая схема	Типичная установка	Характерное поведение	Сервисное примечание
--------------------	--------------------	-----------------------	----------------------

Направляющая схема	Типичная установка	Характерное поведение	Сервисное примечание
Длинный палец + короткий палец (классическая двухпальцевая схема)	Ведущие и передние оси грузовиков и тягачей	Длинный палец направляет, короткий даёт угловую свободу	Пальцы и втулки не взаимозаменяемы
Направляющий палец + палец с фиксированной опорой	Автобусы и часть прицепных осей	Одна сторона скользит, другая фиксирует положение	Разница зазоров нормальна и не считается дефектом
Схема с полимерной/PTFE втулкой	Современные облегчённые суппорты	Низкое трение, чувствительность к типу смазки	Применяется только смазка, указанная производителем
Схема с металлической (бронза/сталь) втулкой	Высокие нагрузки и сильный тепловой режим	Термостойкая, более чувствительная к коррозии	После повреждения пыльника закисание наступает быстро
Установки на осях прицепов и полуприцепов	Оси полуприцепов и цистерн	Длительные стоянки, малое использование тормозов	Коррозия от простоя чаще всего встречается именно здесь

⚠ ВНИМАНИЕ — Комплект пальцев специфичен для конкретного типа суппорта; даже на одном автомобиле передняя и задняя оси могут требовать разных комплектов. Не подбирайте деталь только по модели и году выпуска автомобиля. Проверяйте одновременно табличку типа на корпусе суппорта, диаметр и длину старого пальца и, по возможности, номер OE снятой детали. Разница в диаметре или длине даже в один миллиметр при монтаже может показаться «подходящей», но она нарушает зазор скольжения, растягивает пыльник и в течение нескольких месяцев снова приводит группу к закисанию.

Как распознать неисправность направляющего пальца, втулки и болтов суппорта?

Неисправности направляющего пальца, втулки и болтов суппорта почти всегда сводятся к одной первопричине: пыльник рвётся, внутрь попадают вода и соль, между втулкой и пальцем образуется коррозия, и суппорт перестаёт скользить. Наружу это выходит как разбаланс тормозных сил, неравномерный износ колодок и перегрев. Приведённая ниже таблица сопоставляет наблюдаемые в эксплуатации признаки с вероятными причинами и способами подтверждения.

Признаки неисправности направляющего пальца, втулки и болтов суппорта, вероятные причины и методы проверки

Признак	Вероятная причина	Проверка / подтверждение
Внутренняя колодка изношена заметно сильнее наружной	Суппорт не скользит, прижим уходит на одну сторону; палец закис	Раздельный замер толщины колодок; проверка осевого перемещения суппорта рукой или монтажкой
Один край колодки съеден сильнее другого (клиновой износ)	Один палец закис, суппорт работает под углом	Раздельная проверка свободного хода каждого пальца; поиск следов трения в гнезде скобы

Признак	Вероятная причина	Проверка / подтверждение
Автомобиль уводит в сторону при торможении, разбаланс тормозных сил на оси	Суппорт одного колеса несвободен, тормозное усилие снижено	Сравнение усилий по оси на тормозном стенде, данные проверки в рамках ECE R13
После поездки один диск колеса заметно горячее, запах гари	Суппорт не отходит, колодка трёт по диску (остаточное подтормаживание)	Замер разницы температур колёс одной оси инфракрасным термометром; проверка свободного вращения
Разрыв, вздутие пыльника, выдавливание или потемнение смазки	Потеря герметичности; попадание воды и соли в гнездо втулки	Осмотр суппорта сверху и снизу; проверка, не сошла ли юбка пыльника со стопорного кольца
Посинение поверхности диска, термические трещины или блеск на одной стороне	Перегрев из-за постоянно трущей колодки	Раздельный осмотр обеих сторон диска; замер толщины и биения
Позднее растормаживание после отпущения педали, лёгкий звук трения	Возросло сопротивление скольжению; втулка разбухла или смазка затвердела	Сравнение свободного вращения колеса на вывешенном автомобиле до и после торможения
Подтёки ржавчины вокруг болта суппорта, следы ослабления	Болт потерял предварительное натяжение или использован повторно	Контроль положения по контрольной метке; проверка момента страгивания динамометрическим ключом
Коричневая пыль в гнезде пальца, затруднённое извлечение	Скопились продукты коррозии, пара «втулка — палец» заклинила	Визуальный контроль внутренней части гнезда и осмотр поверхности пальца при демонтаже

Проверка свободного скольжения

Направляющий палец, втулка и болты суппорта быстрее всего проверяются вручную — тестом свободного скольжения. После безопасного вывешивания автомобиля и снятия колеса корпус суппорта толкают и тянут в осевом направлении; в исправной группе суппорт перемещается без усилия, без заеданий и с одинаковым сопротивлением в обе стороны. Заедание в одну сторону, рывками движение или полное отсутствие хода указывают на закисание. Во время теста оценивайте не величину перемещения, а его характер: небольшой, но плавный ход может быть нормой, тогда как прерывистое и тугое движение всегда ненормально.

Подтверждение по разнице температур

Направляющий палец, втулка и болты суппорта при закисании дают трение, которое после короткой тестовой поездки очень хорошо видно инфракрасным термометром. Два колеса одной оси при обычной езде должны иметь близкую температуру; если одна сторона заметно горячее, значит, на этом колесе тормоз не отходит. Замер выполняйте не по ступице, а в зоне диска и суппорта, и держите точки замера одинаковыми с обеих сторон. Этот метод даёт самое раннее предупреждение, позволяя выявить проблему ещё до появления износа колодок.

Карта толщины колодок

Направляющий палец, втулка и болты суппорта яснее всего выдают свою неисправность через колодки. Измеряйте толщину внутренней и наружной колодки раздельно, причём у входного и выходного края каждой колодки, и составляйте карту по оси. Большая разница между внутренней и

наружной колодкой показывает, что суппорт не скользит, а разница между двумя краями одной колодки — что суппорт работает под углом. Самая частая картина в эксплуатации — внутренняя колодка изношена заметно сильнее наружной; если она наблюдается, завершить замену колодок без проверки пальца и втулки означает израсходовать новую колодку с той же скоростью.

Как заменить направляющий палец, втулку и болты суппорта?

Пошагово

⚠ ВНИМАНИЕ — Замена направляющего пальца, втулки и болтов суппорта — это вмешательство в тормозную систему, напрямую связанное с безопасностью жизни. Средства индивидуальной защиты обязательны: ударопрочные очки, перчатки, рабочая обувь и респиратор от пыли фрикционного материала. Автомобиль должен стоять на ровной площадке и опираться на подставки достаточной грузоподъёмности, остальные колёса — на противооткатных упорах; при сбросе давления воздуха нельзя забывать, что пружины энергоаккумулятора несут энергию. Не работайте на суппорте, не заблокировав пружинный энергоаккумулятор; не сдувайте пыль колодок сжатым воздухом, применяйте влажный метод или отсос.

- 1 Обеспечьте безопасность автомобиля:** заглушите двигатель, задействуйте стояночный тормоз согласно инструкции по эксплуатации, установите противооткатные упоры и поставьте автомобиль на подставки достаточной грузоподъёмности. На осях с пружинными энергоаккумуляторами механически заблокируйте камеру.
- 2 Снимите колесо, очистите узел и зафиксируйте текущее состояние:** очистите зону вокруг суппорта, крышки пальцев и головки болтов от грязи, соли и ржавчины проволочной щёткой и подходящим очистителем; начинать демонтаж с грязной поверхностью значит занести абразив прямо в гнездо. До разборки измерьте и запишите толщину колодок, толщину диска и положение суппорта — только эти данные позволят потом подтвердить первопричину неисправности.
- 3 Снимите колодки и их фиксаторы:** снимите прижимную пружину, палец крепления колодок и сами колодки согласно процедуре производителя. Разложите колодки, отметив, с какой стороны каждая снята; рисунок износа — это продолжение диагностики.
- 4 Отверните крышки и болты пальцев:** снимите крышки подходящим инструментом, ослабляйте болты пальцев постепенно. На закисших болтах вместо ударного инструмента применяйте проникающую смазку и терпение; сломанный болт увеличивает объём работы многократно.
- 5 Отделите суппорт и извлеките пальцы:** снимите корпус суппорта со скобы и никогда не нагружайте его весом тормозной шланг — поддержите суппорт подвесной проволокой или подставкой. Если пальцы вытягиваются из гнезда с усилием, внутри гнезда есть коррозия.
- 6 Проверьте гнездо и скобу:** очистите гнездо пальца от продуктов коррозии, проверьте внутреннюю поверхность на наличие ступенчатого или овального износа и трещин. В скобе с повреждённым гнездом новый палец тоже закиснет за короткое время; в таком случае решение принимается на уровне суппорта или скобы.

- 7 **Проверьте новый комплект сравнением:** положите новые палец, втулку, пыльник и крышки рядом со старыми деталями и сравните диаметр, длину, юбку пыльника и тип втулки. Не путайте длинный и короткий палец; детали внутри комплекта привязаны к своему месту.
- 8 **Нанесите смазку производителя в правильном количестве:** применяйте только указанную производителем высокотемпературную смазку, в определённые места и в определённом количестве. Избыток смазки создаёт в гнезде гидравлическую подушку и мешает пальцу сесть до конца, а также раздувает пыльник изнутри; обычная же литиевая смазка разлагается при нагреве и заклинивает втулку.
- 9 **Собирайте в правильной последовательности и затягивайте с моментом:** посадите пыльники юбками до упора, установите пальцы в гнёзда без усилия, поставьте суппорт на скобу. Болты пальцев и суппорта всегда ставьте *новые* и затягивайте с указанным производителем значением, а при требовании «момент плюс угол» — в два этапа. Затяжка без динамометрического ключа в этой группе недопустима.
- 10 **Установите колодки и проверьте свободный ход:** поставьте на место колодки и фиксаторы, приведите в действие механизм подвода согласно процедуре и снова вручную проверьте осевое свободное перемещение суппорта. Если ощущается заедание, монтаж не считается завершённым.
- 11 **Проведите испытание и повторный контроль:** установите колесо и затяните гайки указанным моментом, поднимите давление в системе и проверьте срабатывание тормоза, выполните короткую тестовую поездку. После поездки сравните температуры колёс на оси и повторно проверьте момент затяжки колёсных гаек через первые сто километров.

Какие ошибки чаще всего допускают при замене направляющего пальца, втулки и болтов суппорта?

⚠ ВНИМАНИЕ — Направляющий палец, втулка и болты суппорта дороже всего обходятся при одной ошибке — повторном использовании снятых болтов. Значительная часть болтов суппорта и пальцев затягивается методом «момент плюс угол» в зоне, близкой к пределу текучести, либо имеет фиксирующее покрытие; однажды затянутый болт уже не даст того же предварительного натяжения. Внешне целый болт при втором использовании ослабевает от вибраций и нарушает положение суппорта. Снятый болт заменяется новым, его «не чистят и не ставят обратно».

⚠ ВНИМАНИЕ — Спасать закисший палец нагревом, ударами молотка или уменьшением диаметра наждачной бумагой — это не ремонт. Нагрев необратимо разрушает поверхностную обработку пальца и структуру материала втулки; ошлифованный палец увеличивает зазор скольжения и приводит к работе суппорта под углом. Закисшая группа заменяется комплектом, а состояние гнезда оценивается отдельно.

- **Менять только колодки и пропускать проверку пальца и втулки:** причина неравномерного износа не устранена, поэтому новая колодка расходует с той же скоростью.
- **Оставлять пыльник со словами «немного порван, сойдёт»:** пыльник — единственная деталь, определяющая ресурс этой группы; порванный пыльник в короткий срок означает закисший палец.

- **Применять неправильную смазку:** обычная литиевая или медная смазка разлагается при температурах тормозной зоны и заклинивает втулку; применяется только смазка, указанная производителем.
- **Закладывать избыток смазки:** запертая в гнезде смазка мешает пальцу сесть до конца и, раздувая пыльник изнутри, срывает его с юбки.
- **Путать длинный и короткий палец:** два пальца выполняют разные задачи; при их перестановке суппорт либо не может свободно скользить, либо работает с избыточным зазором.
- **Подвешивать суппорт на тормозной шланг:** внутреннее плетение шланга повреждается; повреждение проявляется не при монтаже, а через месяцы под давлением.
- **Затягивать «по ощущению» или ударным инструментом вместо динамометрического ключа:** перетяжка деформирует гнездо пальца, недотяжка ведёт к ослаблению; и то и другое напрямую влияет на безопасность торможения.
- **Обслуживать только одно колесо:** противоположная сторона той же оси прошла тот же срок и те же условия среды; её как минимум следует проверить.
- **Сдувать пыль колодок сжатым воздухом:** это опасно для органов дыхания; следует применять влажную очистку или систему с отсосом.
- **Ставить новый комплект в повреждённое гнездо:** в овальном или ступенчато изношенном гнезде новый палец закиснет за короткое время; решение принимается на уровне суппорта или скобы.

Технические значения и контрольные точки направляющего пальца, втулки и болтов суппорта

Направляющий палец, втулка и болты суппорта описываются ниже значениями, которые представляют собой распространённые общие справочные диапазоны для пневматических дисковых тормозов грузовой техники. Семейство суппорта, тип оси, год выпуска и уровень оснащения меняют эти диапазоны; за точными данными обязательно обращайтесь к актуальному руководству по обслуживанию производителя автомобиля.

Технические значения направляющего пальца, втулки и болтов суппорта (общая справка)

Параметр	Типичный диапазон (общая справка)	Примечание
Осевой ход суппорта (за весь срок службы колодок)	25–40 mm	Зависит от семейства суппорта и толщины колодки
Диаметр направляющего пальца	Примерно Ø25–Ø40 mm	Длинный и короткий палец могут иметь разный диаметр; измеряйте штангенциркулем
Давление питания тормозной системы	7,0–8,5 bar (100–125 psi)	Работу суппорта определяет не давление, а свобода скольжения
Температура зоны диска и суппорта при обычной езде	100–250 °C	На длинном спуске поверхность диска может превысить 400 °C
Разница температур между колёсами одной оси	Заметная разница считается ненормальной	Инфракрасный замер должен выполняться в одной и той же точке

Параметр	Типичный диапазон (общая справка)	Примечание
Предельная остаточная толщина фрикционного материала колодки	Обычно порядка 2 mm	Предельное значение задаётся производителем и берётся из руководства
Предел износа диска (типичная установка ADB 22,5")	Новый около 45 mm, предел около 37 mm	Критерии толщины и трещин проверяются по таблице производителя
Состояние пыльника и крышки	Без разрывов, сухие, юбка полностью посажена	В большинстве систем крышки одноразовые
Периодичность контроля (визуального)	При каждой проверке колодок и плановом обслуживании	В парковой эксплуатации дополнительно рекомендуется после зимы

Моменты затяжки соединений направляющего пальца, втулки и болтов суппорта (общая справка, Nm)

Точка соединения	Типичный диапазон момента (общая справка)	Примечание по применению
Болт направляющего пальца	30–60 Nm	В части систем «момент плюс угол»; болт всегда заменяется новым
Болт крепления корпуса суппорта к скобе	180–300 Nm или «момент плюс угол»	Порядок и этапы затяжки задаются производителем
Болт крепления скобы суппорта к фланцу оси	250–450 Nm + угол	Высокий класс прочности, считается одноразовым
Крышка пальца / стопорное кольцо пыльника	От руки, порядка 10–20 Nm	Перетяжка приводит к трещине пластиковой крышки
Палец крепления колодок и пружинные элементы	Низкий момент, задаётся производителем	Деформированный пружинный элемент заменяется

 **СОВЕТ** — Значения моментов приведены только как ориентировочный диапазон. На одном и том же автомобиле передняя и задняя оси могут затягиваться разными значениями; в соединениях, требующих «момент плюс угол», приложить только момент недостаточно и болт не выйдет на предусмотренное предварительное натяжение. В работе основным документом является актуальное руководство по обслуживанию, соответствующее коду шасси или оси автомобиля; затяжка обязательно выполняется калиброванным динамометрическим ключом.

- Скользит ли суппорт в осевом направлении без усилия и без заеданий?
- Близки ли толщины внутренней и наружной колодок, нет ли клинового износа на одной колодке?
- Есть ли на пыльниках разрывы, вздутия, затвердевание или следы выдавленной смазки?
- На месте ли крышки пальцев и целы ли они, не попала ли вода в гнездо?
- Есть ли на головках болтов подтёки ржавчины, смещение метки или следы ослабления?
- Есть ли на поверхности диска посинение, термические трещины или блеск на одной стороне?
- Одинаковы ли температуры обеих сторон оси после тестовой поездки?
- Свободно ли вращается колесо после отпускания тормоза, нет ли звука трения?

Как обслуживать направляющий палец, втулку и болты суппорта и продлить их ресурс?

Направляющий палец, втулка и болты суппорта не имеют фиксированного интервала замены; ресурс определяется герметичностью, качеством смазки и дисциплиной монтажа. Группа с целым пыльником, собранная с правильной смазкой и с болтами, затянутыми по регламенту, относится к долговечным узлам автомобиля. Напротив, группа, работающая зимой на посыпанной солью дороге, с порванным пыльником и без проверки при замене колодок, может закиснуть за один сезон. Ниже перечислены привычки обслуживания, которые дают наибольший эффект на практике.

- **Проверка пальцев при каждой замене колодок:** замена колодок — естественная и бесплатная возможность проверить свободу скольжения; её пропуск является самой распространённой ошибкой обслуживания.
- **Ранняя замена пыльника:** если порванный или затвердевший пыльник заменить до того, как палец закиснет, вся группа будет спасена.
- **Правильная смазка в правильном количестве:** следует применять только указанную производителем высокотемпературную смазку, а количество должно соответствовать процедуре.
- **Дополнительная проверка после зимы:** соль и влага являются главными провокаторами коррозии; визуальный контроль по окончании зимы позволяет рано выявить закисания.
- **Давать движение технике, стоящей длительное время:** особенно на осях прицепов и полуприцепов коррозия от простоя распространена; периодическое перемещение и использование тормозов снижают её.
- **Привычка к температурному сканированию:** в парковом обслуживании сравнение температур по оси инфракрасным термометром выявляет неисправность до износа колодок.
- **Мыслить в масштабе оси:** если на одном колесе есть закисание, противоположная сторона прошла ту же среду; оценивать их следует вместе.
- **Обновлять болты и крышки:** повторное использование элементов, считающихся одноразовыми, — самая дорогая неисправность из-за самой дешёвой детали.
- **Наблюдение после вмешательства:** после любой работы с тормозной системой на первых ста километрах следует повторить контроль момента затяжки и температуры.

В парковых предприятиях самый эффективный подход — рассматривать группу «палец — втулка» не как отдельную деталь, а как ремонтный комплект. Обновление пальца, втулки, пыльника, крышки и болтов в один заезд, когда автомобиль уже находится в работе по колодкам или диску, оказывается заметно экономичнее по сравнению со стоимостью повторной постановки автомобиля в сервис через несколько месяцев. Кроме того, не следует забывать, что закисший суппорт влияет не только на собственные колодки, но и на диск, на баланс тормозных сил противоположного колеса и в конечном счёте на расход топлива.

Часто задаваемые вопросы

Что происходит при закисании направляющего пальца суппорта?

Поскольку суппорт не может свободно скользить, тормозное усилие распределяется между двумя колодками неравномерно. В итоге внутренняя колодка изнашивается быстро, наружная почти не расходится, диск перегревается с одной стороны, а тормозное усилие на этом колесе падает. На более поздней стадии из-за постоянного контакта колодки с диском колесо нагревается, появляются запах гари и разбаланс тормозных сил.

Когда меняют направляющий палец и втулку суппорта?

Фиксированного интервала по пробегу нет. Решение о замене принимается по состоянию: если пыльник порван, если суппорт не скользит свободно в осевом направлении при проверке рукой, если колодки изношены с заметной разницей между внутренней и наружной или если палец извлекается с усилием, комплект обновляется. На практике самый правильный момент — тот, когда при проверке во время замены колодок обнаруживаются признаки закисания.

Можно ли повторно использовать болты суппорта?

В большинстве применений на грузовой технике нельзя. Большая часть болтов суппорта и пальцев затягивается методом «момент плюс угол» в зоне, близкой к пределу текучести, либо имеет фиксирующее покрытие; в обоих случаях после первой затяжки болт не даёт того же предварительного натяжения. При демонтаже его следует заменять новым, а точное требование указано в руководстве по обслуживанию производителя автомобиля.

Какой смазкой смазывают направляющий палец суппорта?

Применяется только высокотемпературная тормозная смазка, указанная производителем суппорта; такие смазки обычно имеют силиконовую или синтетическую основу и подбираются совместимыми с материалом втулки. Обычные литиевые или медные смазки при температурах тормозной зоны разлагаются, твердеют и могут заклинить втулку. Важно и количество смазки: избыток запирается в гнезде и мешает пальцу сесть до конца.

Почему внутренняя колодка изнашивается сильнее наружной?

Эта картина почти всегда связана с тем, что суппорт не может свободно скользить. В плавающем суппорте наружная колодка подводится к диску только за счёт обратного смещения корпуса суппорта; при закисшем пальце это перемещение не происходит, и большую часть тормозной нагрузки несёт внутренняя колодка. При обнаружении разницы толщин колодок обязательно нужно проверить палец, втулку и пыльник.

Увеличивает ли закисание суппорта расход топлива?

Да, косвенно, но измеримо увеличивает. Не отходящий суппорт держит колодку в постоянном контакте с диском; это постоянное трение создаёт сопротивление и заставляет двигатель совершать больше работы для поддержания той же скорости. Одновременно сокращается ресурс диска и колодок, а износ шин может стать неравномерным.

Как правильно подобрать комплект пальцев?

При подборе одной только модели автомобиля недостаточно. Определяющим является тип суппорта: следует использовать вместе данные типа или таблички на корпусе суппорта, положение оси, год выпуска и, по возможности, референсный номер OE снятой детали. Самый надёжный последний шаг перед заказом — измерить диаметр старого пальца штангенциркулем, длину линейкой и сравнить с новой деталью.

Можно ли спасти закисший палец нагревом?

Это неприемлемый метод. Нагрев необратимо разрушает поверхностную обработку пальца и структуру материала втулки, а уменьшение диаметра шлифовкой увеличивает зазор скольжения и приводит к работе суппорта под углом. Закисшая группа заменяется комплектом, а состояние гнезда пальца оценивается отдельно.

Сколько времени занимает замена направляющего пальца суппорта?

Основными факторами, определяющими время, являются доступ и степень коррозии. Одно колесо, обслуживаемое вместе с заменой колодок и с бесппроблемно откручивающимися болтами, в большинстве случаев занимает несколько часов. При сильной коррозии, когда болты требуют проникающей смазки и терпения, или при обнаружении повреждения гнезда скобы работа может растянуться на половину дня и дольше. Наличие детали на складе — фактор, сильнее всего сокращающий планируемый простой.

Выявляется ли закисание суппорта при проверке тормозов?

Да, отчётливее всего это видно на тормозном стенде. Колесо с закисшим суппортом развивает пониженное тормозное усилие по сравнению с противоположным колесом оси, и это измеряется как разбаланс по оси, оцениваемый в рамках ECE R13. Кроме того, отсутствие свободного вращения колеса после отпускания тормоза видно в том же испытании как остаточное трение.

VADEN ORIGINAL — производитель запасных частей OE-качества для тормозных и топливных систем грузовой техники. В нашей продуктовой линейке направляющих пальцев, втулок и болтов суппорта имеются направляющие пальцы, скользящие втулки, комплекты пыльников и крышек, а также крепёжные болты для осей грузовиков, тягачей, автобусов и прицепов, подбираемые по типу суппорта. Подходящий для вашего автомобиля комплект можно найти по типу суппорта или референсному номеру OE и заказать, подтвердив данные о применимости по каталогу.