



ТЕХНИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО

Ремкомплект и клапан коробки передач: неисправности и замена

Как определить утечку воздуха в клапане коробки передач, проверить давление, правильно заменить уплотнения и продлить срок службы всего узла на грузовике.

Когда тягач не включает передачу, не переключает диапазон (range) или на подъёме выбивает в нейтраль, первым делом обвиняют саму коробку передач. Между тем большая часть неисправностей, устраняемых в полевых условиях без вскрытия корпуса, сводится к пневматическому клапану управления на картере коробки и к состарившейся группе прокладок и уплотнительных колец под ним. Ремкомплект весом в несколько сотен граммов нередко избавляет от полной переборки коробки. Это руководство глазами сервисного техника объясняет, что делает ремкомплект и клапан коробки передач, по каким признакам он выходит из строя, в каком порядке вести диагностику, как соблюдать дисциплину при снятии и установке и какие привычки обслуживания продлевают ресурс.

💡 СОВЕТ — Этот документ подготовлен технической службой VADEN на основе сервисной практики по пневматике коробок передач тяжёлой коммерческой техники и документации OE-производителей. Приведённые значения носят справочный характер; точные данные по моменту затяжки, рабочему давлению и допуску на утечку следует брать из актуального руководства OE, соответствующего коду двигателя и шасси конкретной машины. Последнее обновление: июль 2026.

Что такое ремкомплект и клапан коробки передач? Назначение и принцип работы

Ремкомплект и клапан коробки передач — это сервисная группа, состоящая из прокладок, уплотнительных колец, сальников, поршня и пружин, которые обеспечивают герметичность пневматических механизмов переключения передач и диапазона на картере коробки тяжёлого коммерческого автомобиля, а также из клапана, управляющего переключением через питающий воздух давлением 6–8,5 bar; типичный сервисный ресурс составляет 300 000–600 000 km в зависимости от условий эксплуатации.

В коробке передач тяжёлого коммерческого автомобиля передачу включает не только мускульная сила водителя. Рычаг или электронный блок управления формирует запрос, запрос доходит до клапана на картере коробки, а клапан направляет давление из воздушной системы машины в нужную полость нужного цилиндра. Поршень цилиндра толкает вилку, вступает в работу синхронизатор, и переключение завершается. Иначе говоря, клапан — это исполнительный орган принятия решения, а ремкомплект — цепочка уплотнений, которая позволяет реализовать это решение воздухом без потерь.

Жизненно важный фактор системы — стабильность давления. Пневматика коробки передач питается от контура вспомогательных потребителей, идущего после тормозных контуров; поскольку в рамках ECE R13 четырёхконтурный защитный клапан отдаёт приоритет тормозным контурам, любая слабость со стороны компрессора или осушителя проявляется в первую очередь именно на переключениях. Это самая частая картина в сервисе: тормоза работают, а коробка переключается с задержкой.

Что делает управляющий клапан?

Клапан коробки передач — это элемент управления направлением потока, преобразующий поступивший сигнал в пневматический поток. В коробках с механическим управлением сигналом служит пилотный воздух непосредственно от рычага переключения; в электропневматических коробках соленоидная катушка, запитанная блоком управления коробкой, открывает небольшой пилотный клапан, и основной золотник (spool) смещается. Положение золотника определяет, какая полость цилиндра будет наполняться, а какая опорожняться. Выпускной порт в корпусе клапана быстро

сбрасывает давление из противоположной полости по завершении переключения; при засорении этого порта передача включается «наполовину».

Из каких элементов состоит ремкомплект?

- **Уплотнительные кольца поршня и опорные кольца:** основные элементы, разделяющие полости цилиндра и определяющие уровень утечки.
- **Прокладки корпуса и крышки:** герметичность по маслу и воздуху между корпусом клапана и картером коробки.
- **Сальники и грязесъёмники штока:** не выпускают масло наружу и не пускают пыль внутрь на выходе штока вилок.
- **Группа пружин:** возвращает золотник и поршень в нейтральное положение; при усталости пружин переключение запаздывает.
- **Поршень и золотник (в зависимости от применения):** замена элементов с задирами или износом рабочей поверхности.
- **Фильтрующий элемент и глушитель:** защита от загрязнения на выпускном порту.
- **Стопорные штифты, кольца и крепёжные элементы:** мелкие детали, которые следует считать одноразовыми.

Класс материала эластомеров в комплекте имеет значение. Поскольку узел работает в среде, где одновременно присутствуют трансмиссионное масло, тепло и конденсат, при производстве обычно применяют элементы на основе NBR или FKM с твёрдостью в диапазоне 70–90 Shore A. Размерные ряды и допуски уплотнительных колец определены в рамках ISO 3601 / DIN 3771; однако у каждого применения своя размерная таблица, и точное соответствие следует подтверждать по OE-каталогу детали.

В каких семействах коробок передач он встречается?

Пневматическое управление переключением в тяжёлой коммерческой технике является практически стандартом, поэтому ремкомплект и клапан коробки передач охватывают очень широкий спектр применений. Приведённая ниже таблица обобщает, как различия по типу меняют сервисный подход. Названия марок приведены исключительно как примеры применения; правильная деталь определяется не маркой, а кодом типа коробки передач и OE-номером.

Подход к ремкомплекту и клапану в зависимости от типа управления коробкой передач (примеры применения, общая справка)

Семейство коробок / тип управления	Функция клапана	Типичное давление питания	Сервисное примечание
Многоступенчатые коробки с механическим управлением (16-ступенчатые применения типа ZF Ecosplit)	Клапан управления направлением для делителя и диапазона, на пилотном воздухе	6–8,5 bar	Ремкомплект чаще всего устанавливается без вскрытия картера
Автоматизированные коробки (типа ZF AS Tronic / TraXon)	Электропневматический модуль с соленоидным блоком	6–8,5 bar	После замены может потребоваться калибровка или адаптация

Семейство коробок / тип управления	Функция клапана	Типичное давление питания	Сервисное примечание
Применения серий Mercedes-Benz G / GO	Управление цилиндрами диапазона и делителя	6–8,5 bar	Рекомендуется обновлять вместе с прокладкой крышки
Автоматизированные коробки Volvo и Scania	Интегрированная клапанная группа на модуле	6–8,5 bar	Код неисправности оценивается совместно с пневматической утечкой
Коробки с отдельным блоком диапазона/делителя типа Eaton	Отдельный клапан диапазона и цилиндр	5,5–8 bar	Крышка цилиндра и поверхность поршня проверяются обязательно

⚠ ВНИМАНИЕ — Ремкомплект и клапан коробки передач выпускаются во множестве внешне одинаковых, но различающихся по размерам вариантов: даже в пределах одного семейства коробок сечение уплотнительного кольца и резьба портов могут отличаться в зависимости от года выпуска, группы диапазона и уровня электропневматического оснащения. Не подбирайте деталь только по «модели автомобиля»; сверяйтесь с кодом на типовой табличке коробки передач, производственным номером и, по возможности, с OE-номером на снятом клапане. Кольцо с расхождением в один размерный шаг первые дни не течёт, но начинает пропускать после нескольких циклов нагрева и охлаждения.

Как определить неисправность ремкомплекта и клапана коробки передач?

Неисправности ремкомплекта и клапана коробки передач сводятся к двум основным группам: воздух уходит и воздух идёт не туда. Первое снижает усилие переключения, второе полностью блокирует переключение. Приведённая ниже таблица сопоставляет полевые симптомы с вероятными причинами и методами проверки.

Признаки неисправности ремкомплекта и клапана коробки передач, вероятные причины и методы проверки

Признак	Вероятная причина	Проверка / подтверждение
Переключение замедлилось, рычаг идёт туго или передача включается наполовину	Усталость уплотнительного кольца поршня, внутренняя утечка в цилиндре	Давление питания измеряется манометром; при удержании около 6 bar выполняется тест на падение давления
Диапазон (range) не меняется; не удаётся перейти на высшую или низшую группу	Заклинил золотник клапана, засорён выпускной порт или нет питания на соленоиде	Замер напряжения питания на разъёме и сопротивления катушки; прослушивание выпускного порта на предмет сброса воздуха
Постоянный звук утечки воздуха, компрессор включается чаще	Порвана прокладка корпуса или сальник штока, ослаблен штуцер	Поиск утечки мыльным раствором при работающем двигателе; контроль частоты сброса на осушитель
Подтекание масла из картера коробки, масляный след вокруг клапана	Исчерпана герметичность по масляной стороне в промежуточной прокладке клапан—картер	Очистка поверхности и повторный осмотр после короткого дорожного теста; проверка уровня масла

Признак	Вероятная причина	Проверка / подтверждение
На холоде переключение затруднено, после прогрева двигателя нормализуется	Затвердевший эластомер и конденсат/обледенение в системе	Слив ресиверов и осушителя; оценка ресурса картриджа осушителя и точки росы
Предупреждение по коробке передач на панели приборов, машина уходит в режим limp-home	Сигнал положения или давления в электропневматическом модуле не достигает ожидаемого значения	Считывание кода неисправности и живых данных диагностическим прибором; наблюдение за датчиком положения цилиндра в момент переключения
На холостом ходу проблем нет, под нагрузкой и на подъёме переключение пропадает	Давление питания падает под нагрузкой; слабый защитный клапан или производительность компрессора	Динамический замер давления под нагрузкой; раздельное считывание тормозных и вспомогательного контуров

Как выполняется тест на падение давления (утечку)?

Наиболее честно утечку в ремкомплекте и клапане коробки передач показывает статический тест на падение давления. Система выводится на рабочее давление, двигатель останавливается, и манометр, подключённый к линии питания коробки, наблюдается несколько минут; в исправном контуре падение настолько мало, что его невозможно измерить. При заметном падении источник сужают, поочерёдно изолируя магистраль, клапан и цилиндр. Повторите тест в двух состояниях — на прогретой и на холодной машине; затвердевшее кольцо может пропускать только на холоде.

Считывание кодов неисправностей и живых данных на электропневматических коробках

В автоматизированных коробках любое суждение без диагностического прибора — догадка. Считав код неисправности, смотрите не на сам код, а на живые данные в момент переключения: пришёл ли сигнал запроса, запиталась ли соленоидная катушка, увидел ли датчик положения движение? Если сигнал есть, а движения нет, проблема на пневматической стороне, и первыми кандидатами становятся ремкомплект и клапан. Если сигнала нет вовсе, сначала проверяют проводку, разъём и питание.

Визуальные и слуховые проверки без разборки

Прежде чем вскрывать узел, исчерпайте дешёвые проверки. Скопление масляно-пылевой пасты вокруг клапана — классический признак утечки через прокладку. Если из выпускного порта идёт воздух постоянно, есть внутренняя утечка. Ищите вмятины, трещины и следы трения на воздушных трубках; над коробкой передач уровень вибрации наиболее высок. Наконец, откройте сливной кран ресивера и оцените выходящую воду: обилие воды говорит о том, что осушитель не выполняет свою задачу.

Как заменить ремкомплект и клапан коробки передач? Пошагово

Замена ремкомплекта и клапана коробки передач при правильной последовательности — не работа на обочине, но и не длительная возня в цехе. Ключевое здесь — дисциплина сброса давления, чистота и контроль момента затяжки.

⚠ ВНИМАНИЕ — Безопасность: машина должна стоять на ровной площадке, двигатель заглушён, зажигание выключено, стояночный тормоз затянут, под колёсами противооткатные упоры. Перед началом работ давление в воздушном контуре, питающем коробку передач, должно быть полностью сброшено; при снятии крышки цилиндра, находящейся под давлением, поршень и пружина могут вылететь со скоростью, способной привести к тяжёлой травме. Защитные очки, перчатки с защитой от порезов и рабочая обувь обязательны. Горячее трансмиссионное масло несёт риск ожога; дождитесь остывания перед вмешательством. При работе на подъёмнике убедитесь, что механические предохранительные фиксаторы включены.

- 1 Обеспечьте безопасность машины и подготовьтесь:** упоры, стояночный тормоз, выключенное зажигание. Сфотографируйте типовую табличку коробки передач; именно по ней подтверждается деталь.
- 2 Сбросьте давление в воздушном контуре:** слейте ресиверы и подтвердите манометром, что в линии питания коробки давления не осталось. «Звука нет» — недостаточное доказательство.
- 3 Промаркируйте и отсоедините соединения:** пронумеруйте или сфотографируйте воздушные шланги и электрический разъём. Две перепутанные магистрали означают инвертированную работу группы диапазона.
- 4 Очистите зону работ:** уберите масляно-пылевые отложения вокруг клапана и крышки до разборки. Одна попавшая внутрь песчинка поцарапает новое кольцо на первом же цикле.
- 5 Снимите клапан и крышку:** ослабляйте болты крест-накрест. Крышка может быть поджата пружиной; отделяйте её контролируемо и зафиксируйте порядок расположения пружины, поршня и шайб под ней.
- 6 Оцените снятые детали:** ищите задиры на внутренней поверхности цилиндра, износ на поршне, риски в посадочном месте золотника. При повреждении поверхности замена одних лишь уплотнительных колец не станет долговременным решением.
- 7 Подготовьте посадочные места и поверхности:** снимите остатки старых прокладок мягким скребком. Не применяйте наждачную бумагу или шлифовку к поверхности картера — нарушите плоскостность.
- 8 Установите новые элементы комплекта:** слегка смажьте уплотнительные кольца трансмиссионным маслом или подходящей монтажной смазкой, проводите их через острые кромки без усилия. Перекрученное или скрученное кольцо будет пропускать.
- 9 Посадите клапан на место и затяните с моментом:** наживите болты от руки и затяните динамометрическим ключом крест-накрест в два этапа. Значение момента следует брать из руководства OE.
- 10 Подсоедините магистрали и разъём:** подключайте по маркировке, добивайтесь герметичности штуцеров без перетяжки. Закрепите жгут проводов хомутами к неподвижным точкам, вдали от источников вибрации.

- 11** **Подайте давление, проверьте и завершите работу:** выведите систему на рабочее давление, выполните тест на утечку, проверьте уровень масла. На электропневматических коробках сотрите коды неисправностей и при необходимости выполните калибровку/адаптацию, затем проведите короткий дорожный тест со всеми передачами и переключениями диапазона.

Какие ошибки чаще всего допускают при замене ремкомплекта и клапана коробки передач?

Ремкомплект и клапан коробки передач в большинстве случаев страдают не от качества детали, а от методики: повторяющиеся ошибки при замене связаны именно с ней. Три самые частые в полевой практике: снятие крышки до полного сброса давления, замена только текущего элемента с оставлением остальных того же возраста на месте и затяжка «по ощущению» вместо динамометрического ключа.

⚠ ВНИМАНИЕ — Пропущенное давление обходится дорого. Снятие крышки цилиндра под давлением — самая серьёзная ошибка, способная закончиться производственной травмой. Открыть сливной кран не всегда достаточно; защитный клапан может ещё какое-то время держать вспомогательный контур закрытым. Ни одна крышка не должна сниматься, пока в линии питания коробки передач не измерено нулевое давление.

⚠ ВНИМАНИЕ — Установка нового уплотнительного кольца на старую цилиндрическую поверхность с задирами не решает неисправность, а лишь откладывает её. Если на поверхности поршня ногтем ощущается риска, уплотнительный элемент начнёт пропускать снова уже после первых циклов нагрева и охлаждения. При повреждении поверхности следует рассматривать замену соответствующего узла в сборе.

- **Выбор неверного варианта:** в одном семействе коробок существуют комплекты разных размеров; выбор делается по коду типа и OE-номеру.
- **Сухая установка уплотнительного кольца:** несмазанный элемент скручивается или подрезается при монтаже; в первый день выглядит исправным, но вскоре начинает пропускать.
- **Усиление герметиком:** нанесённый на прокладку герметик может выдавиться и закупорить воздушный канал и выпускной порт.
- **Перетяжка:** сорванная резьба в алюминиевом картере — более дорогая ошибка, чем передавленная прокладка с утечкой.
- **Перепутанные воздушные магистрали:** группа диапазона работает инвертированно; обязательно маркируйте до разборки.
- **Работа с загрязнённым источником воздуха:** в системе с истощённым осушителем новый комплект умрёт в том же возрасте.
- **Повторное использование одноразовых элементов:** стопорное кольцо, фиксирующий штифт и шайбы, если они входят в комплект, подлежат замене.

Технические параметры и контрольные точки ремкомплекта и клапана коробки передач

Ремкомплект и клапан коробки передач характеризуются приведёнными ниже значениями, которые отражают типичные диапазоны для тяжёлой коммерческой техники; точные данные содержатся в сервисном руководстве конкретной машины.

Технические параметры ремкомплекта и клапана коробки передач (общая справка)

Параметр	Типичный диапазон значений	Примечание
Давление воздуха в системе (вспомогательный контур)	8–10 bar (116–145 psi)	Давление отключения зависит от регулятора компрессора
Рабочее давление управления коробкой передач	6–8,5 bar (87–123 psi)	Значение, определяющее усилие переключения
Минимальное давление для надёжного переключения	Примерно 5,5–6 bar	При снижении переключение замедляется или остаётся незавершённым
Статический тест на утечку (5 минут)	Измеримое падение не ожидается; типичный предел приёмки ниже 0,2 bar	Предельное значение следует подтвердить по руководству OE
Время переключения передачи/диапазона	Примерно 0,3–1,2 s	Увеличение — признак внутренней утечки или ограничения потока
Рабочая температура трансмиссионного масла	80–120 °C, в пиковых режимах выше 130 °C	Напрямую влияет на ресурс эластомеров
Диапазон рабочих температур эластомера	Примерно от –40 °C до +120 °C	Зависит от класса материала (NBR / FKM)
Твёрдость уплотнительного кольца	70–90 Shore A	Размерные ряды определены в рамках ISO 3601 / DIN 3771
Напряжение питания соленоидной катушки	Система 24 V DC	Значение сопротивления зависит от применения, основой служат данные OE
Качество сжатого воздуха	Осушенный и очищенный от масла по классификации ISO 8573-1	Картридж осушителя подлежит периодической замене

Типичные диапазоны моментов затяжки для клапана и крышки на картере коробки передач (общая справка, Nm)

Соединение	Типичный диапазон момента	Примечание по применению
Крепёжный болт корпуса клапана M6	8–12 Nm	Крест-накрест, в два этапа
Крепёжный болт корпуса клапана M8	20–28 Nm	В алюминиевом корпусе верхний предел превышать нельзя
Болт крышки цилиндра M10	40–55 Nm	На поджатых пружиной крышках — ступенчатая затяжка
Штуцер воздушной магистрали (класс M12x1,5 / M16x1,5)	15–30 Nm	Резьбовые ряды портов охватываются ISO 6149 / DIN 3852

Соединение	Типичный диапазон момента	Примечание по применению
Датчик положения/давления	25–35 Nm	Перетяжка приводит к трещине корпуса датчика
Элемент сливного/выпускного глушителя	Затяжка от руки + четверть оборота	На пластиковых корпусах динамометрический ключ не применяется

💡 СОВЕТ — Моменты затяжки зависят от диаметра болта, класса материала, состояния резьбы и условий смазки. Приведённые выше диапазоны носят ориентировочный характер; точное значение следует брать из руководства OE, соответствующего коду двигателя и шасси машины. Однажды сорванная резьба в алюминиевом картере коробки передач требует ремонта резьбовой вставкой или замены корпуса.

Контрольные точки, которые можно применять в полевых условиях:

- Считайте давление в линии питания коробки передач на холостом ходу двигателя; если оно ниже рабочего диапазона, ищите причину в источнике (компрессор, осушитель, защитный клапан).
- Заглушите двигатель и выполните пятиминутный статический тест на падение давления; при заметном падении сужайте зону поиска, изолируя контур.
- Прослушайте выпускной порт: если воздух идёт постоянно вне момента переключения, есть внутренняя утечка.
- Проверьте на очищенной поверхности, не появляется ли вокруг клапана скопление масляно-пылевой пасты.
- Измерьте время переключения и сравните его с прежней сервисной записью; увеличение — показатель тихой деградации.
- Оцените воду, выходящую при сливе ресивера; при её наличии поставьте замену картриджа осушителя в план.

Как обслуживать ремкомплект и клапан коробки передач и продлить их ресурс?

Ремкомплект и клапан коробки передач определяются по ресурсу не собственным качеством, а в первую очередь качеством воздуха, которым они питаются. В системе с работающим осушителем и регулярно сливаемыми ресиверами эластомеры отрабатывают ближе к верхней границе диапазона; та же деталь в системе, несущей воду и масло, прослужит вдвое меньше. Поэтому обслуживание пневматики коробки передач должно вестись в одном журнале с обслуживанием блока подготовки воздуха.

- **Внесите замену картриджа осушителя в регламент:** меняйте в рекомендованный производителем интервал, а в сильно запылённом и влажном климате — раньше.
- **Регулярно сливайте ресиверы:** фиксировать количество выходящей воды — самый дешёвый способ узнать состояние осушителя.
- **Следите за производительностью компрессора и регулятора:** если время наполнения растёт, вскоре пострадают и переключения передач.

- **Проверяйте трансмиссионное масло и его уровень в интервалы OE:** низкий уровень и перегрев — главные факторы, сокращающие ресурс сальников.
- **Закрепляйте воздушные магистрали от вибрации:** увидев след трения на трубках над коробкой передач, заменяйте трубку не откладывая.
- **Меняйте комплект целиком:** поэлементное обновление эластомеров одного возраста означает повторные визиты в сервис через короткие промежутки.
- **Ведите сервисную запись:** когда фиксируются время переключения, показание давления и пробег на момент замены, следующая неисправность становится предсказуемой.

Ремкомплект и клапан коробки передач — статья обслуживания с низкой стоимостью и высоким эффектом. Если воздушная система поддерживается в исправном состоянии, а замена выполнена правильным вариантом детали, с правильным моментом затяжки и в чистых условиях, эта группа способна отработать без нареканий весь межремонтный интервал коробки передач. Отложенная же мелкая утечка увеличивает нагрузку на компрессор и снижает усилие переключения, открывая дорогу куда более серьёзному ремонту.

Часто задаваемые вопросы

Что входит в ремкомплект коробки передач?

Ремкомплект коробки передач охватывает уплотнительные элементы группы пневматического переключения: уплотнительные и опорные кольца поршня, прокладки корпуса и крышки, сальники и грязесъёмники штока, группу пружин, а в зависимости от применения — поршень, золотник, фильтрующий элемент и стопорные кольца. Состав комплекта меняется в зависимости от семейства коробок; перечень содержимого следует подтверждать по OE-каталогу детали.

Какой самый типичный признак неисправности клапана коробки передач?

Самый типичный признак — невозможность переключения диапазона (range) или делителя либо замедленное, незавершённое переключение. Этому чаще всего сопутствуют постоянный звук утечки воздуха вокруг клапана и более частое включение компрессора. На электропневматических коробках дополнительно появляются предупреждение по коробке передач на панели приборов и переход в режим limp-home.

При каком давлении работает клапан коробки передач?

На тяжёлой коммерческой технике клапан управления коробкой передач обычно питается в диапазоне 6–8,5 bar, тогда как воздушная система машины работает, как правило, в полосе 8–10 bar. Для надёжного переключения ожидается, что давление питания не опускается ниже примерно 5,5–6 bar. Точные значения определены в сервисном руководстве OE конкретной машины.

Нужно ли снимать коробку передач для замены ремкомплекта?

В большинстве применений не нужно. Клапан на картере, крышка цилиндра и группа прокладок обслуживаются без снятия коробки передач с автомобиля. Однако если обнаружено повреждение внутренней поверхности цилиндра или механизма вилок либо неисправность вызвана компонентом внутри картера, снятие коробки передач становится необходимым.

Требуется ли калибровка после замены клапана коробки передач?

На коробках с механическим управлением обычно не требуется; достаточно теста давления и утечки, а также дорожного теста. На автоматизированных электропневматических коробках после замены может потребоваться стирание кодов неисправностей и выполнение диагностическим прибором калибровки или адаптации, определённой производителем. Обязательность процедуры зависит от типа коробки передач.

Как часто следует менять ремкомплект коробки передач?

Фиксированного календарного интервала нет; замена выполняется по состоянию. Типичный сервисный ресурс наблюдается в диапазоне 300 000–600 000 km в зависимости от условий эксплуатации. Влажные и запылённые условия работы, системы с необслуживаемым осушителем воздуха и высокая температура трансмиссионного масла заметно сокращают этот срок.

Почему утечка воздуха нарушает переключение передач?

Переключение передачи выполняется за счёт разницы давлений между двумя полостями поршня цилиндра. Утечка снижает эту разницу и уменьшает усилие, толкающее вилку; переключение замедляется, остаётся незавершённым или не происходит вовсе. Кроме того, утечка приводит к более частому включению компрессора и, следовательно, к росту расхода топлива и износа компрессора.

Как выбрать правильный клапан коробки передач?

Выбор следует делать не по модели автомобиля, а по коду на типовой табличке коробки передач, производственному номеру и OE-номеру снятой детали. В пределах одного семейства коробок в зависимости от года выпуска и уровня оснащения могут встречаться разные резьбы портов, сечения уплотнительных колец и типы электрических разъёмов. При сомнениях следует сравнить размеры со старой деталью.

Если из клапана коробки передач подтекает масло, виноват ли ремкомплект?

Как правило, да. Промежуточная прокладка и сальник штока между клапаном и картером коробки разделяют воздушную и масляную стороны; при старении этих элементов подтекание масла становится заметным вокруг клапана. Тем не менее следует подтвердить коротким дорожным тестом после очистки поверхности, идёт ли течь от поверхности картера или это масло, стекающее сверху.

Почему качество воздуха так важно для пневматики коробки передач?

Вода и масло в сжатом воздухе делают эластомерные уплотнения жёсткими, вызывают их набухание и сокращают ресурс; зимой же конденсат может обледенеть внутри клапана и заклинить золотник. Качество сжатого воздуха классифицируется в рамках ISO 8573-1, и периодическая замена картриджа осушителя — самая эффективная единичная мера, продлевающая срок службы ремкомплекта.

VADEN ORIGINAL предлагает широкое семейство ремкомплектов и клапанов коробки передач для пневматики коробок тяжёлой коммерческой техники. Комплекты в каталоге сгруппированы так, чтобы охватывать прокладки, уплотнительные кольца, сальники, поршни и пружины соответствующих семейств коробок, а управляющие клапаны перечислены с сопоставлением по OE-референсам. Для определения правильного варианта используйте код типа коробки передач и OE-номер снятой детали.

