



GUIA TÉCNICO

Suporte de Pastilha da Pinça de Freio: Falhas e Manutenção

Guia técnico VADEN sobre o suporte e a chapa de pastilha da pinça: sintomas de desgaste, diagnóstico correto, troca passo a passo e valores de torque.

A primeira coisa que a maioria dos mecânicos observa ao trocar as pastilhas de um cavalo mecânico com freio a disco é a espessura do material de atrito; no entanto, tão importante quanto a pastilha é o pequeno conjunto que a mantém alojada na pinça. Numa pinça com o arco de fixação frouxo, a mola fadigada ou a chapa de pastilha empenada, a pastilha não desgasta de forma uniforme, surge um ruído metálico no pedal de freio e, no pior caso, as duas rodas do mesmo eixo passam a frear de maneira diferente. Boa parte dos veículos que chegam à oficina com a queixa "trocamos a pastilha, mas o ruído continuou" não tem problema na pastilha, e sim no uso incompleto ou desgastado do conjunto de fixação. Este guia explica, com olhar de serviço, a função do suporte de pastilha da pinça de freio e da chapa de pastilha, os sintomas de falha, a sequência correta de diagnóstico, a disciplina de desmontagem e montagem e os hábitos de manutenção que prolongam a vida útil do conjunto.

DICA — Este documento foi elaborado pela equipe técnica VADEN com base na prática de serviço em sistemas de freio de veículos comerciais pesados e na documentação de fabricantes OE. Os valores aqui apresentados têm caráter de referência geral; para dados exatos como torque de aperto e limites de desgaste de pastilha e disco, prevalece o manual de serviço OE atualizado correspondente ao código de motor/chassi do veículo. Última atualização: julho de 2026.

O que é o suporte de pastilha da pinça de freio e a chapa de pastilha? Função e princípio de funcionamento

O suporte de pastilha da pinça de freio e a chapa de pastilha são elementos mecânicos que fixam as pastilhas em seu alojamento na pinça de freio a disco de veículos comerciais pesados e distribuem uniformemente a força do elemento de pressão (tappet) sobre a placa de apoio da pastilha. O conjunto de arco, mola e pino impede que a pastilha se movimente no alojamento sob a pressão de serviço típica de 8–8,5 bar no grupo de rodas de 22,5 polegadas, enquanto a chapa de pastilha impede que a pressão pontual deforme a superfície.

O mesmo grupo de peças é conhecido por vários nomes na oficina e nos catálogos: **arco de fixação da pastilha, mola de retenção da pastilha, pino da pastilha, chapa de pastilha, placa de pressão** e, em algumas aplicações, **mola da tampa da pinça**. Todos pertencem à mesma família funcional: posicionar a pastilha no alojamento da pinça, suportar a força tangencial gerada durante a frenagem e garantir que a pastilha se solte do disco sem arrastar quando o freio é liberado.

O princípio de funcionamento baseia-se na transmissão de força. A pressão vinda da câmara de freio é multiplicada pelo mecanismo de came no interior da pinça e transmitida aos elementos de pressão. O elemento de pressão não se apoia diretamente na placa de apoio da pastilha; entre eles fica a chapa de pastilha. A chapa distribui pela costa da pastilha a força que chega de um único ponto, limitando o abaulamento da placa de apoio e o desgaste nos cantos dele decorrente. Nesse intervalo, o conjunto de fixação pressiona a pastilha no sentido radial e elimina a folga do alojamento. Quando a força de frenagem é transferida da pastilha para o suporte da pinça, o conjunto de fixação não suporta essa força; sua função é evitar vibração e ruído metálico e liberar a pastilha no retorno.

Nos freios a disco de veículos comerciais pesados, a pinça é do tipo flutuante (sliding): a pressão é aplicada apenas à pastilha interna e o corpo da pinça desliza sobre os pinos-guia, encostando também a pastilha externa no disco. Essa arquitetura explica por que o conjunto de fixação é tão crítico. Se a pinça desliza, a pastilha também se move na escala de microns; quando a mola de fixação fadiga, esse movimento chega à casa dos milímetros e a pastilha não se separa completamente do disco ao liberar o freio. O resultado é pastilha arrastando, aumento de temperatura e desgaste prematuro.

Estrutura de homologação de freios e família de normas

O suporte de pastilha da pinça de freio e a chapa de pastilha fazem parte de um conjunto avaliado no âmbito da homologação do sistema de freios do veículo. O desempenho de frenagem de veículos comerciais pesados é definido no âmbito do **ECE R13**; para pastilhas e jogos de pastilhas fornecidos como peça de reposição, aplica-se o regime de homologação **ECE R90**. Na caracterização do material de atrito, tomam-se como referência normas de ensaio em dinamômetro como a **ISO 26867**. Ainda que o suporte e a chapa não sejam objeto direto dessas homologações, usar um suporte que altere a geometria na qual o jogo de pastilhas foi homologado significa desviar o sistema da condição de funcionamento definida. A versão da norma aplicável e o jogo no qual a peça foi homologada devem ser confirmados no catálogo OE correspondente.

Componentes do conjunto de fixação

- **Arco de fixação da pastilha (grampo/arco de mola):** arco de aço que se assenta transversalmente na boca da pinça e pressiona as pastilhas em sua posição.
- **Pino de fixação / pino-guia:** elemento que une o arco ao corpo da pinça, fixado na maioria das aplicações por pino de segurança ou parafuso.
- **Mola de retenção da pastilha (mola de lâmina):** placa de mola que se apoia na costa da pastilha, elimina a folga radial e evita o ruído metálico.
- **Chapa de pastilha (placa de pressão):** placa que se interpõe entre o elemento de pressão e a costa da pastilha, distribuindo a força e limitando a transferência de calor.
- **Clipe / pino de segurança:** elemento de travamento pequeno, porém indispensável, que impede a saída do arco por vibração.
- **Alojamento do sensor de desgaste e presilha do cabo:** peças que mantêm o cabo sobre a pastilha em seu percurso nas aplicações com sensor.

Diferenças de aplicação: projeto que muda conforme a família de pinças

O projeto do suporte de pastilha da pinça de freio e da chapa de pastilha depende muito mais da **família de pinças de freio** instalada do que da marca do veículo. Nos veículos comerciais pesados, as famílias de pinças OE mais encontradas em campo têm origem Knorr-Bremse e Wabco; mesmo no eixo dianteiro e traseiro de um mesmo cavalo mecânico pode haver tamanhos de pinça diferentes e, portanto, geometrias de fixação diferentes. A tabela abaixo é uma comparação orientativa para o planejamento de serviço; a correspondência definitiva é feita pela etiqueta de tipo da pinça e pelo número OE.

Características do suporte de pastilha e da chapa conforme a família de pinças (referência geral, medidas em mm)

Família de pinças / aplicação	Tipo de fixação	Diâmetro típico do disco	Nota de serviço
Cavalo mecânico pesado e reboque, grupo de rodas 22,5 polegadas (tipo Knorr-Bremse)	Arco transversal + mola de lâmina + pino de segurança	Ø430–Ø440 mm	Arco e mola são renovados junto com o jogo de pastilhas
Cavalo mecânico pesado e ônibus (tipo Wabco PAN/MAXX)	Arco + fixação por parafuso, mola integrada	Ø430–Ø440 mm	O parafuso de fixação pode ser de uso único
Distribuição urbana e micro-ônibus, grupo 19,5 polegadas	Arco curto + mola única	Ø370–Ø400 mm	Folga do alojamento mais estreita, espessura da chapa é crítica
Eixo traseiro de ônibus, uso intenso em para e anda	Arco + mola reforçada	Classe Ø430 mm	Vida útil da mola é menor devido à fadiga térmica
Eixo de reboque / semirreboque	Arco padrão + jogo de molas	Classe Ø430 mm	Corrosão e efeito do sal ganham destaque na fixação

⚠ ATENÇÃO — O suporte de pastilha da pinça de freio e a chapa de pastilha são específicos do tipo de pinça; mesmo em um único modelo de veículo pode-se usar geometria diferente conforme o eixo e o nível de equipamento. Não selecione a peça apenas pelo "modelo do veículo". Confirme em conjunto a etiqueta de tipo no corpo da pinça, a posição do eixo e, se possível, o número OE gravado na peça removida. Uma diferença de um milímetro no alojamento significa forçar a montagem; e um suporte forçado significa pino de segurança quebrado em campo.

Como identificar uma falha no suporte de pastilha da pinça de freio e na chapa de pastilha?

As falhas do suporte de pastilha da pinça de freio e da chapa de pastilha muitas vezes não se manifestam de forma direta; elas são lidas indiretamente através da pastilha e do disco. Ruído, padrão irregular de desgaste e diferença de temperatura são os três indicadores mais confiáveis. A tabela abaixo relaciona os sintomas de campo às causas prováveis e ao método de verificação.

Sintomas de falha do suporte de pastilha da pinça e da chapa, causas prováveis e métodos de verificação

Sintoma	Causa provável	Verificação / confirmação
Ruído metálico na região da roda em piso irregular e sem acionar o freio	Mola de fixação fadigada, arco frouxo, pastilha com folga no alojamento	Com o veículo no solo, movimentar a pastilha manualmente no sentido radial; confirmar visualmente que o arco e o pino de segurança estão no lugar
Pastilha desgastada em ângulo, pelo canto ou por um dos lados	Chapa empenada ou montada de forma incompleta, pressão não distribuída uniformemente na superfície	Medir com paquímetro a diferença de espessura entre as bordas de entrada e saída da pastilha removida; verificar a planeza da chapa

Sintoma	Causa provável	Verificação / confirmação
Diferença nítida de temperatura entre as duas rodas do mesmo eixo	De um lado a pastilha não retorna totalmente e a fixação provoca travamento	Comparar a temperatura do cubo e do disco com termômetro infravermelho após rodagem de teste
Ruído de atrito persiste após liberar o freio, disco azulado	Pastilha travada no alojamento; produto de corrosão inchou a superfície de fixação	Verificar se a pinça desliza livremente sobre os pinos-guia; avaliar a limpeza das superfícies de assento do alojamento e da chapa
Pino de segurança ou clipe ausente, arco apoiado só de um lado	Elemento de travamento saiu por vibração ou não foi instalado na montagem	Inspeção visual; verificar se o pino está deformado
Esmagamento na placa de apoio da pastilha, marca profunda na chapa	Chapa reutilizada com jogo antigo, perdeu a dureza superficial	Medir a espessura da chapa com paquímetro e comparar a profundidade da marca de pressão
Vibração no pedal de freio, trepidação na direção	Contato irregular da pastilha e consequente variação de espessura do disco	Medir a variação de espessura do disco (DTV) com relógio comparador ao longo de toda a circunferência
Bolhas de ferrugem no arco e na mola, redução de seção	Corrosão por sal e umidade; especialmente em eixos de reboque	Inspeccionar a seção após escovamento com escova de aço; havendo bolhas, a peça é substituída

Sequência de inspeção visual: de fora para dentro

O diagnóstico começa pelo passo mais barato. Primeiro limpa-se a boca da pinça; confirma-se visualmente que as duas extremidades do arco estão bem assentadas, que o pino de segurança está no lugar e que a mola se apoia na costa da pastilha. Em seguida, a pastilha é movimentada manualmente no sentido radial; havendo folga perceptível, o conjunto de fixação não está cumprindo sua função. Por fim, comparam-se as espessuras das bordas de entrada e saída da pastilha — o desgaste em ângulo indica, quase sempre, um problema de distribuição de pressão.

Confirmação por temperatura

Após uma breve rodagem de teste, comparam-se com termômetro infravermelho as temperaturas das duas rodas do mesmo eixo. Uma pastilha que arrasta deixa o disco visivelmente mais quente que o da roda vizinha. Esse método não distingue sozinho o travamento causado pela fixação daquele causado pela pinça; mas mostra em poucos minutos qual roda precisa ser desmontada. O erro mais comum em campo é medir apenas uma roda e tirar conclusões; a medição deve ser sempre comparativa no mesmo eixo.

Leitura reversa a partir da peça removida

Quando o jogo de pastilhas é removido, avaliam-se em conjunto a fixação, a chapa e a pastilha. Uma marca de pressão aprofundada na chapa indica que ela trabalhou pelo menos um jogo a mais. Se houver empeno no arco, perda permanente de forma na mola ou deformação no pino de segurança, o conjunto é renovado por completo. Se a superfície de assento na placa de

apoio da pastilha estiver polida, a pastilha se moveu no alojamento; nesse caso, trocar apenas a pastilha faz o problema retornar poucos milhares de quilômetros depois.

Como substituir o suporte de pastilha da pinça de freio e a chapa de pastilha? Passo a passo

⚠ ATENÇÃO — A substituição do suporte de pastilha da pinça de freio e da chapa de pastilha é uma intervenção no sistema de freios do veículo. O veículo deve estar obrigatoriamente em piso plano, calçado e travado. O equipamento de proteção individual é indispensável: óculos resistentes a impacto, luvas resistentes a corte, máscara contra poeira e uniforme de trabalho. Nunca sopre a poeira de freio com ar comprimido; ela gera partículas respiráveis, use aspiração adequada ou método de limpeza úmida. Ao desmontar o arco sob força de mola, considere a direção em que a peça pode ser projetada. Após o serviço, o veículo não sai para a via sem que o desempenho de frenagem seja verificado.

- 1 Trave o veículo com segurança:** estacione em piso plano, aplique o freio de estacionamento, calce as rodas e certifique-se de que a pressão de ar está estável. Escolha os pontos de elevação indicados pelo fabricante e apoie o veículo sobre cavaletes.
- 2 Remova a roda, deixe esfriar e faça as medições prévias:** após uso intenso, a temperatura superficial do disco e da pinça é alta; desmontar sem esfriar significa risco de queimadura e medição incorreta. Depois que a região esfriar e antes de iniciar a desmontagem, registre a espessura da pastilha, a espessura do disco e a condição do sensor de desgaste — esses dados são a referência de comparação após a substituição.
- 3 Limpe a região:** remova a poeira de freio e o produto de corrosão da boca da pinça, das superfícies de assento do arco e do alojamento da pastilha. Um suporte novo instalado em alojamento sujo trabalha em posição errada desde o primeiro dia.
- 4 Retire o elemento de segurança:** remova o pino de segurança ou o clipe que prende o arco. Na maioria das aplicações esse elemento é de uso único; o pino removido é separado e não se reutiliza.
- 5 Retire o arco e a mola de forma controlada:** o arco está sob força de mola. Pressione com a ferramenta adequada e libere gradualmente, sem permitir que salte de repente. Separe o arco e a mola removidos anotando a posição de origem.
- 6 Remova as pastilhas e as chapas:** retire as pastilhas do alojamento e extraia com cuidado as chapas sobre o elemento de pressão. Anote obrigatoriamente qual face da chapa fica voltada para a pastilha; uma chapa montada invertida distribui a pressão de forma errada.

- 7 Inspeção a pinça e os elementos de pressão:** confirme que a pinça desliza livremente sobre os pinos-guia, que as coifas não estão rasgadas e que as coifas dos elementos de pressão estão íntegras. Numa pinça travada, um conjunto de fixação novo não resolve o problema.
- 8 Compare o conjunto novo:** coloque lado a lado o arco, a mola, o pino e as chapas novas com os removidos e compare comprimento, espessura, dobra e geometria de encaixe. Havendo diferença, a peça é confirmada antes de ser instalada.
- 9 Assente as chapas e as pastilhas:** posicione as chapas no elemento de pressão no sentido correto e deslize as pastilhas no alojamento sem forçar. Se a pastilha não entra com facilidade à mão, o alojamento ainda está sujo ou a peça está errada; bater com martelo não é um método aceitável.
- 10 Torqueie o arco e trave:** leve a mola e o arco à sua posição, aperte o parafuso ou o pino de fixação com o torque indicado pelo fabricante e instale em seguida um pino/clipse de segurança novo. O torquímetro é obrigatório; um arco apertado "no tato" ou sufoca a pastilha ou afrouxa com a vibração.
- 11 Verifique o ajuste e a folga, e teste:** confira o mecanismo de ajuste automático da pinça conforme o procedimento, instale a roda e torqueie os parafusos de forma escalonada. Em seguida, faça a rodagem de assentamento com frenagens progressivas em baixa velocidade e compare as temperaturas dos discos no mesmo eixo após o teste.

Quais são os erros mais frequentes na troca do suporte de pastilha da pinça de freio e da chapa de pastilha?

⚠ ATENÇÃO — Deixar o conjunto do suporte de pastilha da pinça de freio e da chapa de pastilha como estava e trocar apenas a pastilha é o erro mais frequente em campo. Uma mola fadigada deixa a pastilha nova com folga desde o primeiro dia; o resultado é ruído metálico, desgaste em ângulo e retorno prematuro à oficina. Se houver perda permanente de forma na mola e no arco, redução de seção ou bolhas de corrosão, o conjunto deve ser renovado junto com a pastilha.

⚠ ATENÇÃO — Tentar endireitar um arco empenado, substituir um pino de segurança quebrado por arame ou parafuso ou afinar a chapa com esmerilhamento não é um reparo aceitável. Esses elementos são produzidos em classes específicas de material e tratamento térmico; qualquer intervenção pode provocar deslocamento inesperado sob frenagem e perda da pastilha. Elemento danificado se substitui, não se repara.

- **Montar sem limpar o alojamento:** produto de corrosão e poeira de freio fazem a pastilha nova travar no alojamento e não retornar totalmente.
- **Montar a chapa invertida ou deixar de instalá-la:** a pressão não se distribui uniformemente na superfície; a pastilha começa a desgastar pelo canto em poucos milhares de quilômetros.
- **Reutilizar o pino de segurança:** um pino já dobrado uma vez pode sair por vibração no segundo uso.

- **Forçar a pastilha no alojamento com martelo:** a placa de apoio e a superfície do alojamento se deformam; o problema não aparece na montagem, e sim na primeira descida de serra.
- **Não usar torquímetro:** torque insuficiente na fixação do arco leva ao afrouxamento, torque excessivo empena o arco.
- **Renovar o conjunto de apenas uma roda:** o equilíbrio de frenagem é estabelecido por eixo; os dois lados do mesmo eixo são tratados em conjunto.
- **Fechar sem verificar a liberdade de deslizamento da pinça:** numa pinça travada, mesmo o melhor conjunto de fixação apenas mascara o problema.
- **Soprar a poeira de freio com ar comprimido:** além do risco à saúde, leva a poeira para a coifa da pinça e o alojamento do pino.
- **Carregar o veículo sem fazer a rodagem de assentamento:** a pastilha e o conjunto de fixação novos se acomodam nas primeiras frenagens progressivas; pulando essa etapa, o desempenho na primeira frenagem forte fica abaixo do esperado.
- **Tirar o cabo do sensor de desgaste do seu percurso:** o cabo solto atrita contra o disco ou o arco e rompe em pouco tempo.

Valores técnicos e pontos de verificação do suporte de pastilha da pinça de freio e da chapa de pastilha

Os valores indicados para o suporte de pastilha da pinça de freio e a chapa de pastilha são faixas de referência geral, frequentemente encontradas em aplicações de freio a disco de veículos comerciais pesados. A família de pinças, a posição do eixo e o nível de equipamento alteram essas faixas; para dados exatos, prevalece o manual de serviço OE atualizado do veículo.

Valores técnicos do suporte de pastilha da pinça de freio e da chapa de pastilha (referência geral)

Parâmetro	Faixa típica (referência geral)	Nota
Pressão de trabalho do circuito de freio de serviço	8–8,5 bar (116–123 psi)	A pressão do reservatório fica tipicamente na faixa de 10–12,5 bar
Espessura total da pastilha nova (placa de apoio + material de atrito)	Aproximadamente 28–32 mm	Varia conforme a família de pinça e de disco
Limite de desgaste da pastilha (material de atrito)	Aproximadamente 2 mm sobre a placa de apoio	O valor limite é obtido no manual do fabricante
Espessura do disco (novo / limite de desgaste)	Na classe Ø430, tipicamente 45 mm / 37 mm	Varia conforme o diâmetro do disco; mede-se com relógio comparador
Tolerância de variação de espessura do disco (DTV)	Geralmente abaixo de 0,05–0,10 mm	Se ultrapassada, começa a trepidação no pedal
Folga radial do alojamento da pastilha (com fixação montada)	Não deve haver movimento perceptível	Pastilha que se move à mão indica mola fadigada
Espessura da chapa de pastilha	Tipicamente 2–5 mm	Havendo esmagamento ou marca profunda, é substituída

Parâmetro	Faixa típica (referência geral)	Nota
Temperatura superficial do disco (descida intensa)	Pode alcançar a ordem de 400–700 °C	É a principal causa da fadiga térmica da mola de fixação
Diferença de temperatura dos discos no mesmo eixo (após rodagem de teste)	Não deve haver diferença nítida	Havendo diferença, investiga-se travamento

Faixas típicas de torque na região do suporte de pastilha da pinça (referência geral, Nm)

Ponto de fixação	Faixa típica de torque (referência geral)	Nota de aplicação
Parafuso de fixação do arco de retenção da pastilha	25–45 Nm	Em algumas aplicações o parafuso é de uso único
Parafuso da tampa do pino-guia da pinça	10–25 Nm	A integridade da coifa é verificada em conjunto
Parafusos do suporte da pinça	Classe de torque elevado, aperto angular comum	Valor e ângulo obtidos exclusivamente no manual
Parafusos de roda	Torque elevado específico da aplicação	Aperto escalonado e cruzado, prevalece o manual

DICA — Os valores de torque são indicados apenas como faixa orientativa. Num mesmo veículo, os eixos dianteiro e traseiro podem usar famílias de pinça diferentes; alguns fabricantes definem valores distintos para a primeira montagem e para a remontagem. Na prática, prevalece o manual de serviço atualizado do fabricante do veículo específico para o código de chassi/eixo, e o uso do torquímetro é obrigatório.

- O arco de fixação está totalmente assentado nas duas extremidades e o pino/clipe de segurança está no lugar?
- A pastilha se move à mão no alojamento — se sim, a mola está fadigada.
- A chapa está no sentido correto e há marca de pressão profunda ou empeno em sua superfície?
- Há bolhas de corrosão no arco e na mola ou redução de seção?
- A pinça desliza livremente sobre os pinos-guia e as coifas estão íntegras?
- As espessuras das bordas de entrada e saída da pastilha estão próximas entre si?
- O cabo do sensor de desgaste está fixo em seu percurso e em suas presilhas?
- Após a rodagem de teste, as temperaturas dos discos do mesmo eixo estão próximas entre si?

Como fazer a manutenção do suporte de pastilha da pinça de freio e da chapa de pastilha e prolongar sua vida útil?

O suporte de pastilha da pinça de freio e a chapa de pastilha não têm, por si só, um intervalo de substituição baseado em calendário; o que determina sua vida útil são a carga térmica, a

corrosão e a disciplina de montagem. Na prática, a abordagem correta é considerar o conjunto de fixação parte do mesmo item de serviço da pastilha. A cada troca de pastilha, o arco, a mola, o pino de segurança e a chapa são avaliados individualmente; havendo dúvida, são renovados. O custo desses elementos é baixo diante do custo de desmontar a roda uma segunda vez e imobilizar o veículo.

- **Avaliação junto com a pastilha:** a cada jogo de pastilhas, a fixação e a chapa são inspecionadas; usar o mesmo conjunto num segundo jogo deve ser exceção, não regra.
- **Limpeza do alojamento:** o alojamento da pastilha e as superfícies de assento do arco são livrados do produto de corrosão em todo serviço. O uso de óleo e graxa na região da pinça limita-se aos pontos e produtos autorizados pelo fabricante.
- **Preservação da liberdade da pinça:** se as coifas dos pinos-guia estiverem rasgadas, entram umidade e sal; uma pinça travada também fadiga rapidamente o conjunto de fixação.
- **Gerenciar a carga térmica:** o uso do freio-motor e do retarder em descidas longas reduz a carga térmica sobre o freio de serviço e prolonga diretamente a vida da mola e da chapa.
- **Condições de inverno e sal:** em reboques e eixos que trafegam em vias com sal, a corrosão da fixação acelera visivelmente; a verificação após o inverno é um bom hábito.
- **Trabalhar por eixo:** os dois lados do mesmo eixo são renovados em conjunto; a intervenção em apenas um lado prejudica o equilíbrio de frenagem.
- **Acompanhamento após a intervenção:** nas primeiras centenas de quilômetros após a troca, verificam-se novamente ruído, temperatura e posição da pastilha.
- **Manutenção do sensor e do cabo:** manter o cabo do sensor de desgaste fixo nas presilhas preserva a vida útil tanto do sensor quanto da fixação.

Nas frotas, a abordagem mais eficiente é desmontar a roda uma única vez e tratar todo o conjunto de freio nessa oportunidade. Renovar no mesmo serviço a pastilha, o arco de fixação, a mola, o pino de segurança e a chapa é nitidamente mais barato do que o custo de levar o veículo de volta à oficina alguns meses depois por ruído metálico ou desgaste em ângulo. A causa mais frequente de retorno à oficina em campo é deixar o conjunto de fixação no lugar, sob o argumento de que "ainda funciona", quando a pastilha é renovada.

Perguntas Frequentes

O suporte de pastilha é renovado a cada troca de pastilha?

Embora não seja obrigatório, essa é a prática recomendada. O arco de fixação e a mola são submetidos aos mesmos ciclos térmicos da pastilha e perdem gradualmente a força elástica. Havendo perda permanente de forma na mola, empeno no arco, redução de seção ou bolhas de corrosão, o conjunto deve obrigatoriamente ser renovado. Já o pino de segurança e o clipe são, na maioria das aplicações, de uso único.

Para que serve a chapa de pastilha, dá para trabalhar sem ela?

A chapa de pastilha é a placa que distribui pela placa de apoio da pastilha a força vinda do elemento de pressão da pinça e limita a transferência de calor. Quando falta ou é montada invertida, a pressão permanece pontual; a pastilha desgasta pelo canto, a placa de apoio

abaúla e forma-se contato irregular sobre o disco. Se a chapa está prevista no projeto, sua instalação é obrigatória — não é um elemento dispensável.

O ruído metálico com o freio liberado pode ter origem na fixação?

Sim, o ruído metálico ouvido em piso irregular sem acionar o freio é o sintoma mais típico de uma mola de retenção fadigada. Quando a mola não elimina a folga radial, a pastilha se move no alojamento e a placa de apoio bate contra ele a cada impacto. A confirmação é simples: com o veículo travado e a roda removida, movimenta-se a pastilha manualmente no sentido radial; havendo folga perceptível, o conjunto é renovado.

Com que torque se aperta o arco de fixação da pastilha?

O parafuso de fixação do arco é apertado, como referência geral, em faixas da ordem de 25–45 Nm conforme a família de pinças; em algumas aplicações o parafuso é de uso único. Torque insuficiente leva ao afrouxamento por vibração, torque excessivo empena o arco e sufoca a pastilha. O valor exato deve ser obtido no manual de serviço OE atualizado do veículo e o torquímetro é obrigatório.

O suporte de pastilha da pinça e a mola de retenção são a mesma coisa?

São dois elementos distintos do mesmo conjunto. O arco de fixação é o elemento portante que se assenta transversalmente na boca da pinça e mantém a mola em posição; a mola é a placa flexível que se apoia na costa da pastilha e elimina a folga radial. Em algumas famílias de pinça os dois são produzidos como peça única, em outras são pedidos separadamente. Ao pesquisar no catálogo, o tipo de pinça e o número OE esclarecem essa distinção.

O que acontece se eu montar a fixação errada?

Uma fixação com geometria errada, mesmo parecendo "encaixar" na montagem, ou pressiona a pastilha em excesso e impede seu retorno, ou não pressiona o suficiente e permite folga. No primeiro caso a pastilha arrasta, a temperatura do disco sobe e começa o desgaste prematuro; no segundo surgem ruído metálico e desgaste irregular. Ambos os resultados prejudicam o equilíbrio de frenagem e são inaceitáveis; a peça deve ser confirmada pelo tipo de pinça.

Sob quais normas o suporte de pastilha e a chapa são avaliados?

O desempenho de frenagem de veículos comerciais pesados é definido no âmbito do ECE R13; para pastilhas e jogos de pastilhas fornecidos como peça de reposição, aplica-se o regime de homologação ECE R90. Na caracterização do material de atrito, tomam-se como referência normas de ensaio em dinamômetro como a ISO 26867. Ainda que o suporte e a chapa não sejam objeto direto dessas homologações, fazem parte da geometria na qual o jogo de pastilhas foi homologado; o jogo em que estão incluídos deve ser confirmado no catálogo OE correspondente.

É necessária rodagem de assentamento após trocar o conjunto de fixação?

É necessária. A pastilha e o conjunto de fixação novos se acomodam no alojamento e na superfície do disco nas primeiras frenagens progressivas. Sem a rodagem de assentamento feita em baixa velocidade, com frenagens intercaladas e progressivas, pode não se alcançar o

coeficiente de atrito esperado na primeira frenagem forte. Após a rodagem, deve-se também confirmar a ausência de travamento comparando as temperaturas dos discos do mesmo eixo.

Como escolher o suporte de pastilha da pinça de freio e a chapa de pastilha corretos?

Na seleção, o modelo do veículo não é suficiente por si só. Devem ser usados em conjunto a etiqueta de tipo no corpo da pinça, a posição do eixo (dianteiro/traseiro/reboque), o diâmetro do disco e, se possível, o número de referência OE gravado na peça removida. A busca no catálogo VADEN pode ser feita a partir desses dados: você chega à lista por aplicação através do tipo de pinça ou pesquisa diretamente o número OE da peça antiga e vê o número VADEN correspondente. Antes de instalar a peça nova, colocá-la lado a lado com a removida e comparar comprimento, espessura e geometria de dobra é o passo final mais seguro.

Basta trocar a fixação de apenas uma roda?

Não é suficiente. O equilíbrio de frenagem é estabelecido por eixo; ter de um lado do mesmo eixo um conjunto de fixação novo e do outro um fadigado faz com que as duas rodas se comportem de forma diferente durante a frenagem. Isso provoca tanto sensação de puxada quanto o consumo prematuro da pastilha de um dos lados. A substituição deve ser feita sempre por eixo, com os dois lados em conjunto.

A VADEN ORIGINAL é fabricante de peças de reposição em qualidade OE para sistemas de freio e de combustível de veículos comerciais pesados. Dentro da família de produtos de pinça de freio, os arcos de fixação de pastilha, as molas de retenção, os pinos de segurança e as chapas de pastilha constam do catálogo de forma correspondível ao tipo de pinça. Você pode pesquisar a peça adequada ao seu veículo pelo tipo de pinça ou pelo número de referência OE, confirmar pela informação de compatibilidade do catálogo e fazer o pedido; renovando também o conjunto de fixação durante a troca de pastilhas, o veículo volta à estrada em um único serviço.

Este documento é informativo; na prática, prevalecem o manual de serviço atual e as instruções de segurança do fabricante do veículo. Os valores são referências gerais para sistemas de veículos pesados comuns; use a documentação de serviço OE para valores específicos do modelo. © VADEN Otomotiv San. Tic. A.Ş. · vadenoriginal.com